

사용설명서 Operating Instructions

## CRP-AH10 Fuzzy Series

1.8L(2~10Persons) / 1.8L(2~10인분)


# CUCKOO

always new

## NO.1 CUCKOO

CUCKOO IH PRESSURE JAR COOKER

happiness



design

love

emotion

CUCKOO ELECTRONICS CO., LTD.

# CONTENTS

Thank you very much for purchasing "CUCKOO"  
Electric Rice cooker/warmer

Read the following instruction manual before use. Save this instruction manual for future reference. This manual will be useful if you have any questions or have problems operating the rice cooker.

## CONTENTS

### BEFORE USING

Important safeguards .....	3
Specifications .....	4
Safety precautions .....	5~8
Name of each part .....	9
How to clean .....	10~11
Function operating part .....	12
Error code and possible cause .....	12

### WHEN USING

How to set current time .....	13
How to set or cancel voice guide function .....	13
Night voice volume reduction / voice setting function .....	14
Before cooking rice .....	15
For the best taste of rice .....	16
How to cook .....	17~18
MY MODE (Cuckoo Customized Taste Function) ...	19~20
How to use "GABA Rice (Brown rice)" .....	21~22
How to cook the MULTI-COOK .....	23
How to cook using fermentation bread baking .....	24~25
How to preset timer for cooking .....	26~27
How to use Preset Reheating Function .....	28~29
To keep cooked rice warm and tasty .....	30~32
How to use power saving/energy eye function .....	33
Display Lighting power saving mode .....	34
How to lock buttons .....	34
How to use Remaining Cooking Time Display Mode .....	34
How to use the NFC Function .....	35~40

### BEFORE ASKING FOR SERVICE

Check before asking for service .....	41~43
---------------------------------------	-------

저희 쿠쿠 인력보온밥솥을 이용해 주셔서 대단히 감사 드립니다.

이 사용설명서는 잘 보관하여 주십시오.  
사용 중에 모르는 사항이 있을 때나 기능이 제대로 발휘되지 않을 때 많은 도움이 될 것입니다.

## 목 차

### 사용하기전에

Important safeguards .....	3
제품규격 .....	4
안전상의 경고 .....	44~47
각 부분의 이름 .....	48
제품 손질 방법 .....	49~50
기능 조작부의 이름과 역할 .....	51
기능 표시부의 이상점검 기능 .....	51

### 사용할 때

현재시각의 설정 .....	52
음성안내 기능의 설정과 해제 .....	52
야간 음성볼륨 줄임 기능 / 음성 설정 기능 .....	53
취사전 준비사항 .....	54
맛있는 밥을 드시려면 .....	55
취사는 이렇게 하십시오 .....	56~57
쿠쿠 맞춤밥맛 기능은 이렇게 하십시오 .....	58~59
현미/발아는 이렇게 하십시오 .....	60~61
멀티쿡은 이렇게 하십시오 .....	62
발효빵은 이렇게 하십시오 .....	63~64
예약 취사는 이렇게 하십시오 .....	65~66
예약 재가열은 이렇게 하십시오 .....	67~68
밥을 맛있게 보온하려면 .....	69~71
절전기능/에너지 아이 기능은 이렇게 하십시오 .....	72
화면조정 절전기능은 이렇게 하십시오 .....	73
버튼잠금 기능은 이렇게 하십시오 .....	73
취사잔여 시간 표시기능은 이렇게 하십시오 .....	73
NFC 사용방법 .....	74~79

### 고장 신고 전에

고장신고 전에 확인 하십시오 .....	80~82
-----------------------	-------

## IMPORTANT SAFEGUARDS

1. Read all instructions before using this appliance.
2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
3. To protect against fire, electric shock and / or injury to persons do not immerse cord, plugs, or Pressure
4. Close supervision is necessary when this appliance is used by or near children.  
This appliance is not intended for use by young children without supervision.
5. Unplug from outlet when not in use and before cleaning.  
Allow appliance to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Return the Appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.
7. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock, and / or injury to persons.
8. If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or your service agent.
9. Do not use outdoors.
10. Do not let the cord hang over the edge of a table or counter, or touch hot surfaces.
11. Do not place on or near a hot gas, electric burner, or in a heated oven.
12. Always attach the plug to the appliance first, then plug the cord into the wall outlet. To disconnect, or set all control to "off", then remove the plug from the wall outlet.
13. Do not use this appliance for other than its intended use.
14. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or any hot liquids.
15. Oversized foods, metal foil packages, or utensils must not be inserted into the appliance as they are a risk of fire or electric shock.
16. A fire may occur if the appliance is covered or touching flammable material, including curtains, draperies, walls, etc while in operation.
17. To reduce the risk of electric shock, cook only in the provided removable container.
18. This appliance cooks under pressure. Improper use may result in scalding injury.  
Before operating the unit, properly secure and close the unit. See "Operating Instructions."
19. Do not cook foods such as applesauce, cranberries, cereals, macaroni, spaghetti, or other foods.  
These foods tend to foam, froth, and sputter, and may block the pressure releasing device.
20. Before use always check the pressure releasing device for clogging.
21. Do not open the pressure cooker until the unit has cooled and internal pressure has been reduced.  
See "Operating Instructions."
22. Do not use this pressure cooker to fry in oil.
23. Be sure that handles are assembled and fastened properly before each use.  
Cracked, broken or charred handles should be replaced.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

### THIS APPLIANCE IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY

## ADDITIONAL IMPORTANT SAFEGUARDS

**WARNING :** This appliance generates heat and releases steam during use. Use proper precaution to prevent risk of burns, fires, other injuries, or damage to property.

1. Keep hands and face away from the Pressure Release Valve when releasing pressure.
2. Take extreme caution when opening the Lid after cooking. Severe burns can result from steam inside.
3. Never open the Lid while the unit is in operation.
4. Do not use without the inner Pot in place.
5. Do not cover the Pressure Valve with anything as an explosion may occur.
6. Do not touch the inner pot nor any heating parts, immediately after use.  
Allow the unit to cool down completely first.

# HOW TO USE EXTENSION CORD

## Note:

- A. A short power-supply cord (or cord set) is provided to reduce the hazards from entanglement by a longer cord.
- B. Extension cord should be used properly.
- C. Extension cord usage for the rice cooker:
  - (1) The correct rated voltage should be used for the rice cooker.
  - (2) If the appliance is set on the ground, the extension cord should also be set on the ground.
  - (3) The cord wires and extension cord should always be arranged to prevent hazards to children.

This appliance has a polarized plug : (one blade is wider than the other).

As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way.

If the plug does not properly fit in the outlet, turn the plug over.

If it still does not fit, contact a qualified electrician.

Please, keep this safety feature.

# SPECIFICATIONS / 제품규격

Model Name(모델명)		CRP-AH10 Fuzzy Series
Power Supply(전원)		AC120V, 60Hz
Power Consumption(소비전력)		1305W
Cooking Capacity (취사용량)	Glutinous Rice(백미)	0.36~1.8L (2~10cups)
	Mega Heat Glutinous Rice(고화력백미)	
	Mixed Rice(잡곡)	0.36~1.44L (2~8cups)
	Mega Heat Mixed Rice(고화력잡곡)	
	Soft Glutinous(soft백미)	0.36~1.08L (2~6cups)
	Turbo Glutinous Rice(백미패속)	
	Turbo Mixed Rice(잡곡패속)	
	GABA(현미/발아)	
	Mega Heat GABA Rice(고화력현미/발아)	
	Black Bean(검은콩)	
	Nutritious Rice(영양밥)	
	Nu Rung Ji(누룽지)	
	Porridge(죽)	0.18~0.36L (1~2cups)
Power Cord Length(전원 코드 길이)		1.0m
Pressure(사용압력)		88.2KPa(0.9kgf/cm <sup>2</sup> )
Weight(중량)		7.9kg
Dimension(치수)	Width(폭)	30.1cm
	Length(길이)	41.2cm
	Height(높이)	29cm

# HOW SERVICE IS HANDLED

## USA

The East and the Central Districts  
Tel. No. 718 888 9144

The West and the Central Districts  
Tel. No. 323 780 8808

## Canada

TORONTO  
Tel. No. 905 707 8224 / 416 878 4561

VANCOUVER  
Tel. No. 604 540 1004 / 604 523 1004





## 안전상의 경고

- '안전상의 경고'는 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.
- '안전상의 경고'는 '경고'와 '주의'의 두가지로 구분되어 있으며 '경고'와 '주의'의 의미는 다음과 같습니다.



**경고** 피하지 않을 경우 사망이나 중상을 초래할 수 있는 잠재적인 위험상황



**주의** 피하지 않을 경우 경상을 초래할 수 있는 잠재적인 위험상황



- 이 기호는 특정조건하에서 위험을 끼칠 우려가 있는 사항에 대하여 주의를 환기시키는 표시입니다.
- 위험 발생을 피하기 위해 주의감에 앞고 지시에 따라 사용하십시오.
- 이 기호는 어떤 행위를 '금지'하는 표시입니다.
- 이 기호는 어떤 행위를 '지시'하는 표시입니다.



**경고**



**(금지)**

사용 중 압력추 및 자동증기배출구에는 손과 얼굴을 가까이 하지 마십시오.

- 화상의 우려가 있습니다.
- 취사 또는 요리 중 나오는 증기는 매우 뜨거우므로 손이나 얼굴을 가까이 하지 마십시오.
- 특히 어린이의 접근을 막아 주십시오.



제품을 직사광선이 쬐는 곳, 가스레인지, 라이터, 전열기구 등의 가까이에서 사용하지 마십시오.

- 잔류전 감전 변형 변색 및 화재의 원인이 됩니다.
- 전원코드를 열기구 가까이 두지 마십시오. 코드가 녹아 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 수모 전원코드의 상태를 꼭 확인하십시오.
- 오디오, TV 등과 같은 전자제품과 2m 이상 거리를 유지하십시오.



제품을 분해하거나 개조하지 마십시오.

- 화재 및 감전의 원인이 됩니다.
- 사설기사와의 사용이 분해하거나 수리하지 마십시오. 수리 및 고장 symptoms

**서비스센터**로 문의하여 주십시오.



제품을 싱크대에 넣고 닦거나 제품 내부에 물을 넣지 마십시오.

- 잔기누전 및 감전 화재의 원인이 됩니다.
- 제품에 물이 들어간 경우에는 사용을 중지하고 전원플러그를 뽑은 다음

**서비스센터**로 문의하여 주십시오.

싱크대, 목욕탕 등 제품에 물이 들어 갈 수 있는 곳이나 화학성 물질이 있는 곳에서는 사용하지 마십시오.

- 잔기누전 및 감전의 위험이 있습니다.
- 만자가 많은 곳이나 화학성 물질이 있는 곳에서는 사용하지 마십시오.
- 제품에 물이 들어갔을 경우에는 **서비스센터**로 문의의 하십시오.



반드시 정격 15A 이상의 교류 120V 전용 콘센트에서만 사용해 주시고 한 콘센트에 여러 제품의 전원플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

- 여러 제품과 함께 사용하거나, 다른 기구에 사용하면 발열 및 발화 감전의 원인이 됩니다. 수모 콘센트 상태를 꼭 확인하십시오.
- 전원플러그에 이물질이나 물기가 묻어 있는 경우에는 잘 닦은 다음 사용하십시오.
- 전원코드를 15A 이상의 것을 사용하여 주십시오.



전원코드가 전원플러그가 파손되었거나 콘센트가 흔들릴 때는 사용을 중지하고, 고객센터로 문의하십시오.

- 제품 사용 중 사용상의 부주의로 전원 코드의 파손이 발생하거나 찢힐 경우 화재 및 감전의 원인이 될 수 있으며, 수모 전원코드와 전원플러그, 콘센트의 상태를 꼭 확인하십시오.
- 전원코드가 전원플러그가 파손된 경우에는 위험이 생기지 않도록 하기 위하여 제조사나 그 판매점 또는 유자격 기술(수리사) 기사에게 의해 코드 교환을 하십시오.
- 반드시 지정된 서비스 센터에서 수리하시기 바랍니다.






## ⚠ 경고

## 🚫 (금지)

압력축 및 자동증기배출구를 막거나 증기구에 행주나 장식용 덮개, 기타물건을 올린 채 사용하지 마십시오.

- 압력에 의한 폭발의 위험이 있습니다.
- 본체의 변형, 변색 및 고장의 원인이 됩니다.



변형된 내솥이나 전용 내솥이 아닌것은 사용하지 마십시오.

- 내솥이 가열되어 이물질 및 화재의 원인이 됩니다.
- 내솥을 떨어뜨렸거나 변형된 경우에는

**서비스센터**로 문의해 주십시오.



〈전용 내솥〉

내솥 없이 사용을 하지 마십시오.

- 감전 및 고장의 원인이 됩니다.
- 내솥이 없는 상태에서 쌀이나 물을 넣지 마십시오.
- 쌀이나 물이 들어있을 경우에는 제품을 뒤집거나 흔들지 마십시오.

**서비스센터**로 문의하십시오.

취사나 요리가 진행중일 때 뚜껑 열림 버튼을 누르거나, 뚜껑 결합 손잡이를 절대 “U”(열림) 방향으로 돌리지 마십시오.

- 강제로 열 경우 압력으로 인해 화상 및 폭발의 위험이 있습니다.
- 취사 요리 완료 후 후가 완전히 배출된 상태에서 뚜껑 결합손잡이를 작동하십시오.

전원코드 위에 무거운 물건을 올려 놓거나 코드가 제품바닥에 눌리지 않도록 주의해 주십시오.

- 화재 및 감전의 원인이 됩니다.
- 수사로 전원코드 상태를 꼭 확인하십시오.

내솥 없이 금속성 물질 등을 넣거나, 넣어서 사용하지 마십시오 (특히 어린이가 주의).

- 감전 및 화재의 원인이 됩니다.



금속성 물질

뚜껑

제품 내에 실충제나 화학물질 등을 뿌리거나 투입하지 마십시오.

- 화재 발생의 우려가 있습니다.
- 제품내 바퀴발레나 발레 등이 들어있을 경우는

**서비스센터**로 문의해 주십시오.



흡·배기구 또는 틈 사이에 비닐, 청소용 핀, 금속물 등 이물질이 들어거나 막히지 않도록 하십시오.

- 감전 및 화재의 원인이 됩니다.
- 청소용 핀을 증기배출구 청소와에 제품의 틈새나 구멍에 넣지 마십시오.

취사나 요리가 진행중일 때 절대로 뚜껑을 열지 마십시오.

- 취사나 요리가 진행중일 때는 압력에 의해 뚜껑이 열리지 않습니다.
- 강제로 열면 화상 및 폭발의 위험이 있습니다.
- 취사 또는 요리가 진행 중일때 부주의하게 뚜껑을 열거나 할 경우 취사 버튼을 약 2초간 누른 후 내압압력이 완전히 제거되었는지 확인을 하고 열어 주십시오.

전원코드를 무리하게 구부리거나, 묶거나 잡아당기지 마십시오.

- 감전이나 소로 인해 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 수사로 전원코드 상태를 꼭 확인하십시오.



플러그 및 전원 코드부를 동물이나 물이 뜰거나 못과 같이 날카로운 금속물체로부터 충격을 받지 않도록 주의하여 주십시오.



- 충격으로 인한 파손은 합선, 감전, 화재 등의 원인이 됩니다.
- 수사로 전원코드와 전원 플러그 상태를 꼭 확인하십시오.

전원플러그에 묻은 이물질은 물기가 없는 천으로 깨끗이 제거하여 주십시오.

- 화재의 원인이 됩니다. 수사로 전원 플러그 상태를 꼭 확인하십시오.

어린이 혼자 사용하거나 어린이가 만질 수 있는 장소에 제품을 두지 마십시오.

- 화재 발생을 입거나 감전이 될 수 있습니다.



## 안전상의 경고




**경고**



**(지시)**

쌀통 및 다용도 선반 등에  
제품을 놓고 사용하지 마십시오.

- 전원코드가 등체에 눌러져 화재 및 감전의 원인이 됩니다. 수로 전원코드 상태를 꼭 확인하십시오.
- 취사 또는 요리를 중가 배출할 때 쌀통 및 다용도 선반에 의해 제품의 손상, 화재, 감전의 원인이 됩니다.



인공심장 박동기 및 전기를  
사용하는 의료보조장치를  
사용하는 분은 본 제품을 사용하기  
전에 의사와 상담하여 주십시오.

- 본 제품의 작동시 인공심장 박동기 및 전기를 사용하는 의료보조기 구의 작동에 영향을 미칠 수 있습니다.



온도감지기, 밥솥내부 또는  
내솥 바깥부위의 이물질, 밥알,  
기타음식물 등은 반드시  
제거한 후에 사용하십시오.

- 온도감지를 정확히 못하게 되므로 내솥이 가열되어 이상온도 및 화재의 원인이 됩니다.
- 제품 사용전 반드시 이물질 제거 상태 확인 후 사용하십시오.



전원플러그를 콘센트에서 뽑거나 뺄 때는 손의  
물기를 반드시 제거한 후 전원플러그를 잡고  
뽑거나 빼어 주십시오.

- 젖은 손으로 전원플러그를 뽑으면 감전의 원인이 될 수 있습니다.
- 무리하게 당겨 뽑으면 전원코드에 이상이 발생되어 누전 및 감전이 될 수 있습니다.



**주의**



**(금지)**

사용 중에 이상한 소리나 냄새 또는 연기가  
나면 즉시 전원플러그를 뽑고  
내부 압력을 완전히 제거후

**서비스센터** 로 문의해 주십시오.

최대 용량 이상으로 내용물을 넣고  
사용하지 마십시오.

- 밥알 넘침이나 취사불량 등 고장의 원인이 됩니다.

사용 중이거나 사용직후에는 내솥, 내부 및  
압력추 등은 뜨거우므로 만지지 마십시오.

- 고열에 의해 화상을 입을 수 있습니다.
- 압력추가 잠겨져 중가에 의해 화상을 입을 수 있습니다.

뚜껑 위에 자성을 지닌 물체를 올려  
놓거나 자성이 강한 물체 근처에서  
사용하지 마십시오.

- 제품 고장 및 기능이 정상적으로 작동되지 않을 수 있습니다.



제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마십시오.

- 제품 고장 및 안전상의 문제가 발생할 수 있습니다.

내솥을 다른 용도로 사용하거나 불위에 올리지 마십시오.

- 내솥의 변색 및 손잡이의 변형으로 제품에 이상이 발생할 수 있습니다.

교류 120V 이외에는 사용하지 마십시오.

- 감전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품이 정상적으로 작동을 하지 않습니다.

제품을 전자레인지 및 싱크대  
스테인리스 위에 올려놓거나 제품내에  
칼판, 방석, 전기장판, 찻판, 은박지  
등을 놓고 사용하지 마십시오.



- 화재 및 변형의 원인이 됩니다. 수시로 제품 상태를 꼭 확인하십시오.

취사, 보온, 지정된 메뉴 이외의 물끓임, 식혜,  
미역국, 카레, 기름으로 튀기는 요리 등  
다른 용도로 사용하지 마십시오.

- 고장 및 냄새의 원인이 됩니다.

사용하지 않을 때는 전원플러그를  
콘센트에서 뽑아 주십시오.

- 절연 성능 저하로 인해 감전, 누전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.



내솥 손잡이를 잡고 제품을 들어 올리지 마십시오.

- 내솥 손잡이를 잡고 들어 올릴 경우 우발적 열려 위험합니다.
- 제품 바닥 좌우측에 있는 이동용 손잡이 홀을 양손으로 들어올려 안전하게 사용하십시오.



## 안전상의 경고



## 주의

(금지)

경사진 곳이나 울퉁불퉁한  
곳에서는 사용하지 마십시오

- 화상 및 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 전원코드에 손이나 발, 기타 물체가 걸려 제품이 떨어지지 않도록 주의하십시오.




외면이 에어 버블 코팅/ 다이아몬드 코팅 내슬인 경우

- 메아블,다이아몬드 내열의 외면을 가진 수제나 금속성 수제나로 씻을 경우 외면 코팅이 손상될 수 있으니 세척시 반드시 주방용 중성세제와 부드러운 천 스폰지로 씻어 주십시오.
- 메아블,다이아몬드 내열 세척시 싱크대 및 다른 주방기구와의 마찰로 인하여 외면 코팅이 손상되는 경우도 있으나 제품상능에는 문제가 없습니다.

외면이 티타늄 이온 도금 내솜인 경우

- 때론 대출의 경우 오랜 기간 상환 시 대출 외의 생계비 절감될 수 있습니다.
- 때론 대출의 외연을 가진 주택이나 금속성유체로 빚을 경우 외연권이 상실될 수 있으나 사치사반드시 경중중생태에 따라 두루는 전 스포츠로 빚어 주십시오.
- 때론 대출 사채시 스포츠 및 다른 경위 규약에 의해서로 인하여 때론 대출의 외연권이 상실될 경우도 있으나 제정법에 준하여 있습니다.



**서비스센터**로 문의해주시십시오.



- 제품을 장기간 사용할 경우 내출 코팅이 벗겨질 수 있습니다.  
가연 수세미나 금속 수세미로 내출을 씻을 경우 코팅이 벗겨질 수 있으니 반드시 주방용 중성세제와 스폰지로 씻어 주십시오.  
주각에 묻어있는 밥풀을 제거하기 위하여 내출 가장자리를 반쪽자로 내린 칠경우 내출 코팅이 벗겨질 수 있습니다.

취사나 요리 완료 후 또는 보온 시  
뚜껑 결합 손잡이가 잘 돌려지지  
않을 때 강제로 돌리지 마십시오



- 화상 및 제품손상의 원인이 됩니다.
- 입력후를 잊혀 줄기가 완전히 배출되었는지 확인 후 뚜껑결합손잡이를 돌려주십시오.
- 취사 요리 완료후 뚜껑을 열때 증기에 의한 화상의 우려가 있으므로 주의하십시오.




## 주의

(天|人|)

취사 또는 요리 진행 중 자동증기 배출시 주의하십시오.

- 증가가 고수익으로 배출되면서 '취직'하는 소가 나뉘어 놀라지 않도록 주의하십시오.
- 특히 어린이의 접근을 막아 주십시오.  
화상의 위험이 됩니다.

전원플러그를 뺐을때는  
전원코드를 잡지 마시고 꼭  
전원플러그를 잡고  
뽑아주세요.



- 전원코드에 충격이 가면 감전 및 화재의 원인이 될 수 있습니다

취사 또는 요리 진행 중 장전이 되면 지동증기 배출장치  
가 작동하여 내용물 비산의 우려가 있습니다.

- 정해진 쌀 및 물의 양으로 취사해 주십시오.
- 특히, 물의 양이 규정보다 많으면 내용물 넘침의 원인이 됩니다.
- 소프트스팀팩이 장착된 상태에서 취사를 하십시오.

흰밥 이외의 식품에는 변질하기 쉬운 것(쌀밥, 혼식, 크로켓, 그라탱 등)이 있으므로 가능하면 보존하지 마십시오.

취사나 요리가 끝난 뒤에는 반드시 본체에 고인물을 닦아 주십시오.


- 이상한 냄새 및 변색의 원인이 됩니다.
- 본체의 물받이에 고인 물을 닦아 주십시오.

사용중에는 제품 본체와 30cm이상의 거리를 유지하여 주십시오.

- 전자제품에서는 자기장이 방출될 수 있습니다

요리 후에는 반드시 청소해 주십시오



- 달걀 껍질(흰)의 요리 후 찌꺼기 맛보기를 하려면 밥에 넣어食べ을 수도 있습니다.
- 온도(거기, 흘러, 가드, 평온)는 달걀이 온전 채로 무너짐 부식 및 맛(바)의 유익(가)으로 자주 선택해 주십시오.
- 알코올(조분) 처리 시 가전(수)나 금속성(수)를 사용할 경우 (표)이 영향을 주므로 반드시 사용(전)은 물기를 깨끗한 행주로 닦아 주십시오.
- 40도를 초과하면 내(온)도(방)비, 매(진) 등을 깨뜨리(다)면 후(수)용하십시오.
- 지름(수)용(경)과 나(발)에(다)와 알코올(조분)의 (표)이 벗겨질 수도 있습니다.
- 

이런 경우 서비스센터 로문의 바랍니다

전원플러그를 뽑더라도 뚜껑 결합  
손잡이를 항상 "●"(잠금위치로  
돌려 주십시오)



- 취나 요리 완료 후 내실이 뜨겁거나 뜨거운 밥이 남아 있을 경우 전열플러그를 뽑아두고 뚜껑을 닫고 뚜껑 결합 손잡이를 **○** [짐강냉이]로 돌리지 않으면 내구입력에 의해 계통의 변형이나 손상의 원인이 됩니다.
- 취나, 요리 및 보온 종료 후 반드시 뚜껑 결합 손잡이를 **○** [짐강냉이]으로 돌리세요.


사용중이거나 사용직후에는  
뚜껑 결합 손잡이 하단부가  
뜨거울 수 있으므로 주의하여  
손잡이를 돌려주십시오.






## 각 부분의 이름

### 각 부 명칭(외부)



### 각 부 명칭(내부)



### 부속품 안내



사용설명서 및 요리안내



주걱



계량컵



찜판

(찜판은 요리 전에 잘 청소하여 사용하십시오.)



청소용 핀·브러쉬 키  
(솥은 솥에 백색연제 부착되어 있습니다.  
오염을 청소하여 사용하십시오.)




## 제품 손질 방법

- 청소를 잘하지 않으면 보온 중 냄새가 나는 원인이 됩니다. 특히 뚜껑부는 자주 청소해 주십시오.  
(전원플러그를 빼고 본체의 열이 식고 난 후 손질하십시오.)
- 본체·뚜껑은 물기를 제거한 행주로 닦아 주십시오. 벤젠, 신나 등은 사용하지 마십시오.
- 사용 중 분리형 커버나 내솥내부에 밥물이 묻어 전보막이 생기는 수가 있으나, 위생상 아무런 영향이 없습니다.


### 분리형 커버 및 압력패킹

분리형커버 세척 후에는 반드시 뚜껑에 장착해 주십시오.


분리형커버가 장착되지 않으면 취사, 예열취사가 되지 않습니다. (보온시 경고음 발생)




① 홀더를 반시계 방향으로 돌려 분리 후 분리형 커버 손잡이를 좌회전 방향으로 돌려 닫아 닫기면 밥솥과 쉽게 분리되어 세척이 가능합니다.  
※ 손잡이가 뜨거울 수 있으므로 열이 식고 난 후 분리가 나 손질하여 주십시오.



② 주방용 중성세제 및 스폰지로 자주 세척해 주시고 물기를 제거한 행주로 닦아 주십시오.  
※ 압력패킹의 내솥 접촉면에는 밥알 등이 붙지 않게 닦아 주시고, 청결히 관리하면 제품을 더 오래 사용할 수 있습니다.




③ 장착 시에는 분리형 커버 손잡이를 잡고 뚜껑에 부착한 후 홀더를 돌기부위의 홈에 맞춘 후 시계방향으로 돌려 고정하십시오.




④ 그림과 같이 분리형 커버의 하단부를 뚜껑쪽으로 누른 상태에서 홀더를 결합해주시면 좀더 쉽게 사용하실 수 있습니다.

압력패킹의 세척이나 교환으로 분리 후 재조립시에는 빠진곳이 없도록 완전히 끼워넣고 사용해 주십시오.



① 압력패킹 분리 시에는 그림과 같이 잡고 당겨 주십시오.



② 조립 시에는 6군데의 압력패킹 맞출돌기와 커버 눈금을 먼저 맞춰 끼워주십시오.



③ 6군데를 끼운 후 그림과 같이 압력 패킹을 돌려가며 눌러 완전히 끼워주십시오.



④ 전 돌리에 그림과 같이 완전히 끼워지지 않은 구간이 있는지 확인하여 주십시오. 압력패킹이 완전히 끼워지지 않으면 증기가 누설될 수 있습니다.



※ 다른 분리형 커버에 사용된 압력패킹은 사용하지 않습니다.



**안전패킹**  
사용 전·후 증기배출구가 막히지 않도록 깨끗이 부드럽게 닦아 주십시오. 안전패킹은 부드럽게 닦아 주시고 강제로 빼거나 제품에서 떼어내지 마시고 사용 전·후 결합상태를 확인해 주십시오. 결합이 불완전한 경우 반드시 서비스 센터에 문의 하십시오.



**내 솥**  
내솥의 바깥면이나 밀면의 이물질 및 물기를 깨끗이 닦아 주십시오. 거친 수세미, 솔, 연이끼 등은 코팅이 벗겨질 수 있으므로 주방용 세제와 부드러운 천 스폰지로 닦아 주십시오.  
※ 내솥의 압력패킹 접촉부위를 청결히 관리하면 제품을 더 오래 사용할 수 있습니다.



**본체 물고임부**  
취사 시 발생하는 밥물은 증기배출구로 통해 이곳에 고일수 있도록 설계되어 있으므로 취사 완료 후 물기를 제거한 행주로 깨끗이 닦아 주십시오.



**본체 내부**  
온도감지기에 이물질이 눌러 붙어 있는 경우 금속편이 손상되지 않게 제거 하십시오.

### 뚜껑 결합 손잡이의 사용법에 관하여

1. 취사나 요리 시에는 뚜껑을 닫고 뚜껑 결합손잡이를 '●' (잠금 방향으로 확실하게 돌려주십시오. 기능표시부에서 '●' 잠금 표시가 나타납니다. 이는 뚜껑이 확실하게 잠겨 압력취사/예열과속을 선택할 수 있도록 표시하여 주는 안전장치인 기능입니다.
2. 취사나 요리 완료 후 뚜껑 손잡이를 '○' (잠금에서 '○' (열림) 방향으로 돌린 후, 뚜껑 열림버튼을 눌러 뚜껑을 열어주십시오. 제품 내부에 증기가 완전히 배출되지 않으면 뚜껑 결합 손잡이가 '○' (잠금에서 '○' (열림) 쪽으로 쉽게 돌아가지 않습니다. 이때 뚜껑 결합 손잡이를 강제로 돌리지 마시고 압력주를 전혀 내부 증기가 완전히 배출된 후 다시 조작해 주십시오.
3. 뚜껑을 열고 단을 때는 항상 뚜껑 결합 손잡이 위치를 '○' (열림) 방향으로 확실하게 돌려 주십시오.
4. 기능표시부에 '●' 잠금 표시가 나타나지 않으면 압력취사/예열과속, 예열/저동세척 버튼이 작동하지 않습니다. 정확하게 다시 '●' (잠금) 위치로 돌려 주십시오.
5. 뚜껑부를 위에서 보았을 때 뚜껑 결합 손잡이가 '○' (잠금) 방향으로 완전히 돌아있을 때 뚜껑이 잠긴 상태입니다.





## 제품 손질 방법

### 압력 조절막힘 손질 방법

#### 압력추

이물질 등으로 압력추중기 배출구가 막혀 있으면 제 기능을 발휘하지 못하므로 사용 전 · 후에는 아래의 압력추/중기배출구 청소방법을 참조하여 압력추를 분리한 다음 청소용 핀으로 구멍을 뚫은 후 사용에 주십시오.

※ 압력추의 디자인은 그림과 다를 수 있습니다.


#### 소프트 스팀캡

취사나 요리 완료 후 떼어낸 다음 주방용 중성세제 및 스폰지로 자주 세척해 주시고 제품 무게에 고인물은 물을 욱한 행주로 닦아 주십시오.

#### 《압력추중기배출구 청소방법》



① 우경 결합손잡이를 "O" (정장) 방향으로 돌린후 압력추를 잡고 위로 들면서 화살표 방향 반시계방향으로 돌려서 분리합니다.



② 청소용 핀/브러쉬 컷살물은 본체 바깥면에 부착되어 있도록 구멍을 뚫습니다.  
※ 청소용 핀으로 압력추중기 배출구만 청소하시고 다른 구멍은 안전장치이므로 절대로 사용하지 않습니다.



③ 청소후 압력추를 조립할 때는 순환 때와 반대 방향 시계방향으로 돌려서 끼워 넣습니다.  
④ 압력추가 완전히 조립되면 추가 자유롭게 돌아 갑니다.

내출 · 부속품 ▶ 주방용 중성세제와 스폰지로 씻어 주십시오.


거친수세미

금속성수세미


면이세

쇠솔

### 청소용 핀 & 브러쉬 컷 사용방법




① 청소용 핀/브러쉬 컷 내출 바깥면 부착물 그림과 같이 분리합니다.




② 그림과 같이 브러쉬 우경용 잡고 화살표 방향으로 힘을 주어 우경용 분리합니다.



③ 청소용 브러쉬는 밥솥과 입방지 배수로나 행주로 닦기 어려운 부분을 깨끗이 청소할 수 있습니다.



④ 청소용 핀을 사용할 때에는 화살표 방향으로 청소용 핀을 당겨서 청소용 핀 브러쉬 컷을 90도 맞춰 주십시오.



⑤ 청소용 핀은 중기 배출구 청소시에만 사용하십시오.

### 소프트 스팀캡 손질 방법

취사나 요리 완료 직후에는 소프트 스팀캡이 뜨거우므로 만지지 마십시오. 화상을 입을 수 있으므로 주의하십시오.



① 소프트 스팀캡을 그림과 같이 뒷부분을 손가락으로 잡고 위로 살짝 들어 올려서 떼어냅니다.



② 양면에 있는 후크를 화살표 방향으로 눌러서 분해하고 주방용 중성세제 및 스폰지로 저주사하여 주십시오. 서약후 순서대로 조립해 주십시오. 또 미정리를 깨끗이 닦는 행위에 주의해서 미정리를 깨끗이 닦은 후 끼워 주십시오.




③ 소프트 스팀캡을 조립하여 끼울 때에는 아래쪽의 홈 부분을 눌러 후크를 화살표 방향으로 눌러 양면의 후크를 확실하게 끼워 주십시오.




④ 저온에 소프트 스팀캡을 장착해는 그림과 같이 소프트 스팀캡을 양면 한쪽 소프트 스팀캡을 눌러 떼어내고 장려 주십시오.

### 물받이/밥물고임방지배수로 손질방법




① 물받이를 분해합니다.




② 밥물고임방지배수로 밥의 손잡이를 잡고 아래방향으로 밀어서 분리합니다.



③ 밥물고임방지배수로 및 물받이를 물기를 짜낸 행주로 닦아 주방용 중성세제 및 스폰지로 세척해 주십시오.



④ 밥물고임방지배수로로 청소용 브러쉬를 이용하여 그림과 같이 깨끗이 청소해 주십시오.



⑤ 청소 후 그림과 같이 밥물고임방지배수로 배수로를 위로 밀어서 끼워 넣은 후 물받이를 확실하게 장착합니다.

### 뚜껑이 닫히지 않을 때의 주의사항

뚜껑을 강제로 닫지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다. 뚜껑이 잘 닫히지 않을 때에는 다음 사항을 확인하십시오.



- 1 내출이 제품 본체에 완전히 들어와 있는지 확인합니다. (내출에 부착된 손잡이를 제품 본체 홈부에 안착하십시오)
- 2 우경부를 위에서 보았을 때 우경 결합 손잡이가 오른쪽 그림과 같이 되어 있어야 뚜껑이 닫힙니다.



- 3 제품 내출에가 발생되는 음식물이나 뜨거운 물 등이 들어있으면 닫는 순간 압력이 갈려서 뚜껑이 잘 닫히지 않습니다. 이때는 압력추를 찢은 다음 우경용 잡고 우경 결합 손잡이를 시계방향으로 돌려서 뚜껑을 체결합니다.



# 기능 조작부의 이름과 역할 / 기능 표시부의 이상점검 기능

## 기능 조작부의 이름과 역할



- ※ 전원플러그를 꽂고 4부 동작을 하지 않은 경우, 그림과 같이 화면상태가 나타날 때가 대기 상태입니다.  
(대기 상태 화면의 메뉴, 시간, 음성 유무, 맞춤밥맛 단계는 사용자의 설정에 따라 다릅니다.)
- ※ 기능 조작 시 취소 버튼을 누르면 대기 상태로 전환됩니다.
- ※ 버튼은 부재음이 날 때까지 확실히 눌러 주시고 본 명판의 디자인은 실물과 다를 수 있습니다.



## 기능 표시부의 이상점검 기능

사용방법이 올바르게 없거나 제품에 이상이 생겼을 때 아래와 같은 표시가 나타나 경보를 하여 줍니다.  
정상적인 사용 조건에서나 혹은 조치 이후에도 지속적으로 표시가 나타날 경우에는 서비스센터로 문의하십시오.

	내물이 없을 때 나타납니다.
	온도 감지메 이상이 있을 때 나타납니다. (‘E-’ 표시, ‘E-P’ 표시, ‘E-E’ 표시가 깜박입니다.) 서비스센터로 문의하십시오.
	냉각팬에 이상이 있을 때 나타납니다. (‘E-F’ 표시가 깜박입니다.) 서비스센터로 문의하십시오.
	우경 결합 손잡이를 확실하게 돌리지 않은 상태에서 압력취사/백미과속 또는 예약자동세척 버튼을 눌렀을 때 나타납니다. 손잡이를 ‘O’ (정감쪽)로 확실하게 돌려 주십시오.
	물만 계속 끓일 경우나 제품이상 발생시 나타납니다. 서비스센터로 문의하십시오.
	예약 시간이 13시간을 초과한 경우 나타납니다. 13시간 이내로 예약을 하십시오. (65~68쪽 참조)
	취사 완료 후 보온 상태에서 한 번도 우경 결합 손잡이를 ‘O’ (열림쪽)로 하지 않고, 대기 상태가 된 후 재차 압력취사/백미과속 또는 예약자동세척 버튼을 눌렀을 때 나타납니다. 우경 체결 감지 장치의 동작 확인 기능입니다. 우경 결합 손잡이를 ‘O’ (열림)으로 한 후 다시 ‘O’ (정감)쪽으로 돌려 주시면 됩니다. 그래도 문제가 계속 해결되지 않으면 서비스센터로 문의하여 주십시오.
	미리검 전환에 이상이 있을 때 나타납니다. 서비스센터로 문의하십시오.
	미리검 내부 메모리에 이상이 있을 때 나타납니다. 서비스센터로 문의하십시오.
	분리형 커버가 장착되지 않았을 때 나타납니다. 분리형 커버를 장착해 주십시오. 분리형 커버가 장착된 상태에서 ‘E co’ 표시가 점멸하는 경우는 분리형 커버 감지부에 이상이 발생했을 경우입니다.
	전원 또는 제품이상 발생 점검 기능입니다. 서비스센터로 문의하십시오.





## 현재시각의 설정 / 음성안내 기능의 설정과 해제


### 현재시각은 이렇게 맞추십시오.

현재시각을 맞추려면 다음 사항을 꼭 알아두십시오. 예) 현재 시각이 오전 8시 25분일 경우

#### 1 전원플러그를 꽂은 후 모드 버튼을 1회 누릅니다

- ▶ 모드버튼을 초기에 누를 시 1초 이상 눌러야 진입 가능합니다.
- ▶ '현재 시각 설정 모드입니다. 선택버튼으로 현재시각을 맞춘 후 확인버튼을 눌러주세요' 하는 음성이 나옵니다.
- ▶ 메뉴/선택 버튼이 점멸하고, 모드, 확인, 취소 버튼이 켜집니다

<대기상태>




#### 2 메뉴/선택 버튼을 눌러 시를 "8"에 맞추고 분을 "25"에 맞춥니다.

- ▶ D 버튼을 누를 때마다 1분 단위로 증가합니다.
- ▶ D 버튼을 누를 때마다 1분 단위로 감소합니다.
- ▶ 버튼을 계속 누르고 있으면 10분 단위로 연속으로 변합니다.(반복기능)
- ▶ 반복기능을 이용하여 원하는 시를 먼저 맞춘 후, 1분 단위로 분을 맞추면 원하는 시각을 더 편리하게 설정 할 수 있습니다.
- ▶ 오전 오후가 바뀌지 않도록 주의하여 맞춥니다.
- ▶ 낮 1200의 경우는 오후 1200으로 표시됩니다.



#### 3 원하는 시각으로 설정이 완료되면 확인 버튼을 눌러주십시오.

- ▶ 확인 버튼이 점멸하고, 모드, 메뉴/선택, 취소 버튼이 꺼집니다
- ▶ 확인 버튼을 누르지 않고 7초가 경과되면 '시간이 초과되어 기능 설정이 취소되었습니다.'하는 음성과 함께 시각 설정이 취소됩니다.



#### ■리듬 건조지에 대하여

- 본 제품에는정현상 기능및 시계 기능을위하여 리듬건조가내장되어 있으며 건조의수명은 약 3년 정도이나 성능에 따라차이가 날수 있습니다.
- 전원플러그를 뽑다가 다시 꽂았을 때 현재시각이 1200으로 리셋되는현상이 발생하면 건조지에 문제 발생된 경우가있으므로 고객센터로 문의하여 지정한 서비스센터에서 건조지를교환 후 사용하십시오.

#### ■정전 보상기능이란?

- 본 제품은 정전이되어도 정전 이전의 상태를 기억하게 되어 있어 정전 후, 다시 전기가 들어오면 정상 작으로 작동하게 됩니다.
- 취사나 요리 중에 정전이 되면 정전된 시간만큼 취사나 요리 시간이 늘어지며 정전시간에 따라 취사나 요리 상태가 다소 차이가 날 수 있습니다.
- 오온 중 정전에 되어 밥이 익었을 때는보온이 취소됩니다.

#### ■보온 중일때 현재시각 설정은 이렇게 하십시오.

1. 보온 중일 때 현재시각을 변경할 경우에는 취소버튼을 눌러 보온을 취소한 후 모드 버튼을 1회 눌러 현재시각을 설정합니다.

2. 현재시각 설정에 끝낸 보온재가열 버튼을 1회 눌러보온합니다. 이 때 표시부에는 'ON' 가 표시됩니다.

## 음성불륨 조절기능(음성기능을 해제하거나 음성불륨을 조절하는 기능임)

대기 상태에서 모드 버튼을 2회 누르면 진입합니다. (모드버튼을 초기에 누를 시 1초 이상 눌러야 진입 가능합니다.)



모드버튼을 2회 눌러 음성불륨 설정모드 진입 시 표시부에 3 이 표시됩니다.

- ▶ 메뉴/선택 버튼이 점멸하고, 모드, 확인, 취소 버튼이 켜집니다.

메뉴/선택 버튼을 눌러 0 이 설정되면 0 이 깜빡거리며 음성기능이 해제됩니다.

메뉴/선택 버튼을 눌러 1 부터 5 까지의 음성불륨 크기를 설정할 수 있습니다.

- ▶ 확인 버튼이 점멸하고, 모드, 메뉴/선택, 취소 버튼이 켜집니다.
- ▶ 계속 누르고 있으면 연속으로 변합니다.
- ▶ 원하시는 음성불륨을 설정하신 후 확인 버튼을 눌러 주십시오.
- ▶ 버튼을 누르지 않고 7초가 경과되면 '시간이 초과되어 기능 설정이 취소 되었습니다.'하는 음성과 함께 기능이 설정되지 않고 취소되며 대기모드로 돌아갑니다.



## 야간 음성볼륨 줄임 기능 / 음성 설정 기능

### 야간 음성볼륨 줄임 기능

야간 음성볼륨 줄임 기능은 야간시간(0:00 PM~05:59 AM)의 음성볼륨을 줄이는 기능으로 필요에 따라 설정하여 주십시오. 이 기능은 야간 시간 중에만 동작합니다.

#### ▶ 야간 음성볼륨 줄임 설정방법



예 주간음성 크기의 10%

OPER. =	음성 없음.
OPER. ==	주간음성 크기의 20%
OPER. ===	주간음성 크기의 40%
OPER. ====	주간음성 크기의 60%
OPER. =====	주간음성 크기의 80%

공정 진행바 설정에 따른 야간음성 크기

1. 대기상태에서 모드 버튼을 10회 누르면 야간 음성볼륨 줄임 모드로 진입합니다.  
모드 버튼을 초기에 누를 시 1초 이상 눌러야 진입 가능합니다.
2. 야간 음성볼륨 줄임 설정 모드로 들어왔을 때 '야간 음성볼륨 줄임 설정 모드입니다. 선택 버튼으로 야간 음성볼륨 줄임 기능을 선택 또는 해제한 후 확인 버튼을 눌러주세요.' 하는 음성이 나옵니다.  
이때, 메뉴/선택 버튼이 점멸하고, 모드 확인 취소 버튼이 켜집니다.
3. 메뉴/선택 버튼을 누르면 공정 진행바가 변하면서 음성의 크기가 바뀝니다. 원하시는 음성의 크기를 선택 후 확인 버튼을 눌러주세요. 이때, 확인 버튼이 점멸하고, 모드, 메뉴/선택, 취소 버튼이 켜집니다.
4. 메뉴/선택 버튼을 조절하여 공정 진행바가 모두 찬 상태가 되면 '야간 음성볼륨 줄임 기능이 해제되었습니다.' 하는 음성이 나옵니다. 확인 버튼을 눌러 기능을 해제하여 주십시오. 이때, 확인 버튼이 점멸하고, 모드, 메뉴/선택, 취소 버튼이 켜집니다.
5. 야간 음성볼륨 줄임 설정 모드 진입 후 취소 버튼을 누르거나 아무런 버튼 입력없이 7초가 지나면 '시간이 초과되어 기능 설정이 취소되었습니다.' 하는 음성과 함께 기능이 설정되지 않고 취소되며 대기모드로 돌아옵니다.

### 음성 설정 기능

여성(한국어), 영어, 중국어 음성을 선택하는 기능으로 원하시는 음성을 설정 가능합니다.

제품의 초기 상태는 여성음성(한국어) 상태입니다.

#### ▶ 음성 기능 설정방법



예 여성음성 설정 시



예 영어음성 설정 시



예 중국어음성 설정 시

1. 대기상태에서 모드 버튼을 11회 누르면 음성 설정 모드로 진입합니다.  
모드 버튼을 초기에 누를 시 1초 이상 눌러야 진입 가능합니다.
2. 음성 설정 모드로 들어왔을 때 '음성 설정 모드입니다. 선택버튼으로 원하시는 음성을 선택한 후 확인 버튼을 눌러주세요.' 하는 음성이 나옵니다. 이때, 메뉴/선택 버튼이 점멸하고, 모드 확인, 취소 버튼이 켜집니다.
3. 원하시는 음성 선택 후 확인 버튼을 누르면 '음성 설정이 완료됩니다.' 하는 음성과 함께 기능이 설정되고, 대기모드로 돌아옵니다.
4. 음성 설정 모드 진입 후 취소 버튼을 누르거나 아무런 버튼 입력없이 7초가 지나면 '시간이 초과되어 기능 설정이 취소되었습니다.' 하는 음성과 함께 기능이 설정되지 않고 취소되며 대기모드로 돌아옵니다.



## 취사 전 준비사항

### 1 내솥을 깨끗이 씻은 후 물기를 닦습니다.

- ▶ 내솥을 씻을 때는 부드러운 행주를 사용하여 주십시오.
- ▶ 강한 수세미를 사용하면 내솥 안쪽 표면에 벗겨지는 경우가 있습니다.

### 2 계량컵을 사용하여 쌀을 인분수 만큼 별도의 용기에 담습니다.

- ▶ 쌀을 계량컵의 뒷면 기준하여 평평하게 맞추면 1인분에 해당됩니다.  
(예 : 3인분일 경우 → 3컵, 6인분일 경우 → 6컵)

### 3 맑은 물이 나올 때까지 깨끗이 씻습니다.

### 4 깨끗이 씻은 쌀을 내솥에 옮겨 담습니다.

### 5 메뉴에 따라 물의 양을 조절합니다.

- ▶ 바닥이 평평한 곳에 내솥을 올려 놓고 내솥에 표시된 눈금에 맞춰 물의 양을 조절합니다.
- ▶ 내솥에 표시된 눈금은 쌀과 물을 함께 부었을 때의 물눈금을 표시합니다.
- ▶ 물 높이 조절에 대하여
  - 백미, 백미쾌속, 백미고화력 영양밥 : '백미' 물눈금 기준으로 물을 맞춥니다.  
백미, 백미고화력은 최대 10인분, 백미쾌속은 최대 8인분  
영양밥은 최대 6인분까지 취사 가능합니다
  - 잡곡, 잡곡쾌속, 잡곡고화력 : '잡곡' 물눈금 기준으로 맞춥니다.  
잡곡, 잡곡고화력은 최대 8인분, 잡곡쾌속은 최대 6인분까지  
취사 가능합니다
  - 현미/찰미, 현미/찰미고화력 : '현미/찰미' 물눈금 기준으로 맞춥니다. 현미/찰미,  
현미/찰미고화력은 최대 6인분까지 취사 가능합니다.
  - Soft 백미 : 'Soft 백미' 물눈금 기준으로 맞춥니다. soft 백미는 최대 6인분까지 취사 가능합니다.
  - 영양죽 : '영양죽' 물눈금 기준으로 맞춥니다. 영양죽은 최대 2인분까지 취사 가능합니다.

※ 콩, 팥과 같은 딱딱한 곡류는 불리거나 삶아서 잡곡, 잡곡고화력, 잡곡쾌속  
메뉴에서 취사를 하십시오. 잡곡의 종류에 따라 설익을 수도 있습니다.  
※ 메뉴별 취사량은 56쪽의 '메뉴별 취사시간'을 참조하십시오.

### 6 전원플러그를 꽂은 후 내솥을 본체에 넣어 주십시오.


- 분리형 커버가 장착되어 있는지 확인하여 주십시오.
- ▶ 분리형 커버가 장착되어 있지 않으면 'Eco' 표시가 나타나며 버튼압력이  
되지 않습니다.

내솥을 넣을 때 본체에 완전히 들어가도록 주의하여 넣습니다.



- ▶ 내솥의 바닥면에 쌀 등의 이물질이 붙어 있으면 취사가 잘 되지 않거나  
고장의 우려가 있습니다.
- ▶ 내솥이 본체에 정확하게 들어가지 않으면 뚜껑이 닫히지 않습니다.  
(내솥의 손잡이가 본체의 홈에 들어가도록 하십시오.)

### 7 뚜껑을 닫은 후 뚜껑결합 손잡이를 "O"(잠김) 위치로 돌려주십시오.

- ▶ 기능표시부에 "O"잠김 표시가 나타나면 뚜껑이 완전히 결합 되었음을 알 수  
있습니다.
- ▶ 뚜껑 결합 손잡이를 "O"(잠김방향으로) 돌리지 않고 압력취사, 백미쾌속, 벼튼을  
누르면 경고음 및 "E01" 표시가 나고 취사가 되지 않습니다.
- ※ 보온 중일 때는 취소 버튼을 눌러 보온을 취소한 후 원하시는 기능을 선택하여 주십시오.
- ▶ 이외에 "Eco" 표시가 나올 경우에는 뚜껑 결합 손잡이를 "U"(열림방향으로)  
돌린 후 다시 "O"(잠김)으로 돌려 주시면 정상적으로 동작 합니다.  
(뚜껑 체결 감지 장치의 동작 확인 기능)
- ※ 이전 취사에서 취사 완료 후 한번 이상 뚜껑결합 손잡이를 "U"(열림) 방향으로  
돌렸을 경우에는 해당되지 않습니다.





- 1 전원을 원할 때 : 물을 규정량보다 많이 부어 주십시오.
- 2 쌀 1인분의 경우 여분의 8인 내솥의 '백미' 눈금 8이 물을 맞춥니다.
- 3 쌀을 충분히 불렸을 때 또는 원반을 원할 때 : 물을 규정량보다 적게 부어 주십시오.





## 압력밥솥으로 맛있는 밥짓기

맛있는 압력밥솥 밥을 드시려면 다음 사항을 꼭 알아두십시오.

<p>쌀은 계량컵으로! 물은 내솥눈금 으로 정확히!</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 쌀은 반드시 계량컵을 사용하여 정확히 계량합니다. (시중에 유통되고 있는 쌀통은 제품에 따라 쌀의 양이 다소 차이가 날 수도 있습니다.)</li> <li>• 물의 양은 내솥을 평평한 곳에 놓고 내솥의 물(水) 높이에 맞춥니다.</li> </ul>	<p>쌀의 양과 물의 양이 맞지 않으면 밥이 퍼석하거나 설악거나 질게 될 수가 있습니다.</p> 
<p>쌀은 보관 방법이 중요!</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 쌀은 가급적이면 소량으로 구입하여 통풍이 잘되고 직사광선이 없는 서늘한 곳에 쌀의 수분이 잘 증발 되지 않도록 보관합니다.</li> <li>• 쌀을 개봉한 지 오래되어 말라 있는 경우는 물을 반눈금 정도 더 넣고 취사를 하면 좋습니다.</li> </ul>	<p>쌀이 많이 말라 있는 경우는 계량을 정확히 하더라도 밥이 퍼석할 수가 있습니다.</p>
<p>예약 취사 시간은 짧을수록 좋습니다!</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 쌀이 많이 말라 있는 경우는 가급적 예약취사를 피하시고 물을 반눈금 정도 더 넣고 취사합니다.</li> </ul>	<p>10시간 이상 예약취사하거나 말라있 는 쌀을 예약취사할 경우는 밥이 퍼석 하거나 설악을 수가 있으며 심한 경우 는 충밥이 될 수도 있습니다.</p> <p>예약 설정 시간이 길어질수록 멜라노이징(미세 밥 늙음현상)이 증가 할 수 있습니다.</p>
<p>보온시간은 짧을 수록 좋습니다!</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 보온은 12시간 이내로 하는 것이 좋습니다.</li> </ul> 	<p>장시간 보온을 하게되면 밥색깔이 변하거나 밥에서 냄새가 날 수도 있습니다.</p>
<p>제품은 깨끗하게!</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소를 자주 하십시오. 특히, 뚜껑부에 이물질이 묻어 있지 않도록 자주 닦아 주십시오.</li> </ul>	<p>청소를 자주 하지 않으면 세균이 번식하여 보온시 밥에서 냄새가 날 수 있습니다.</p>



## 취사는 이렇게 하십시오

1

메뉴/선택 버튼을 눌러 원하시는 메뉴를 선택합니다.

- 분리형 커버가 장착되어 있는지 확인하여 주십시오.
- 취사 전 압력추를 수평으로 맞추어 주십시오.
- 메뉴/선택버튼을 누를 때마다 백미 → 백미 고화력 → 잡곡 → 잡곡 고화력 → 소프트 백미 → 현미쌀아 → 현미쌀아 고화력 → 영양밥 → 영양죽 → 삼계탕 → 스마트메뉴 → 멀티콕 → 이유식 → 뽕발효 → 뽕밥기 → 자동세척(자동소문세척) 순으로 반복 선택 됩니다.
- 버튼을 계속 누르고 있으면 메뉴 순서대로 연속으로 변합니다.
- 백미, 백미 고화력, 잡곡, 잡곡 고화력, 현미쌀아, 현미쌀아 고화력인 경우 한번 취사가 완료되고 나면 메뉴가 기억되므로 동일 메뉴를 연속 사용할 경우는 메뉴 선택을 하지 않아도 됩니다.




예) 소프트백미를 선택 할 경우  
▶ 'S'에 백미라는 음성이 나옵니다.

2

입력취사/백미패스 버튼을 눌러 취사를 시작합니다.

- 취사를 하기전에 반드시 뚜껑 결합 손잡이를 'O' (잠김방향)으로 돌리고 입력취사/백미패스 버튼을 누르면 '백미 쿠쿠가 맛있는 취사를 시작합니다.'하는 음성과 함께 취사가 시작됩니다.
- 뚜껑 결합 손잡이를 'O' (잠김방향)으로 돌리지 않고 입력취사/백미패스 버튼을 누르면 경고음과 함께 'E01'이 나타난 후 '뚜껑 결합 손잡이를 잠금으로 돌려주세요.'하는 음성이나 경고 작동되지 않습니다.
- 취사 시작 직후 1분간 취사 완료 예상 시간을 표시합니다.
- 취사 용량이나 수온, 취사 조건에 따라 실제 취사 시간은 차이가 있을 수 있습니다.
- 취사 시작 1분 후에는 일정시간 주기로 남은 취사 시간을 산정하여 10초간 표시합니다.




예) 백미를 취사 할 경우

3

뽕들이기 (예 : 백미)

- 뽕 진행 부티는 '뽕들이기를 시작합니다.'하는 음성과 함께 표시부에 남은 취사시간을 표시합니다.
- 메뉴에 따라 남은 시간은 차이가 있습니다.
- 뽕으로 1~3분 전에 중기배출효과음(거품소리)이 나오고 '중기배출이 시작됩니다.'하는 음성과 함께 중기가 자동배출되므로 놀라거나 화상을 입지 않도록 주의하십시오.


예) 14분 남은 경우



4

취사완료

- 취사가 끝날 때 완료음(쿠~쿠~, 쿠쿠하하하, 세소리)이 울리고 '쿠쿠가 맛있는 백미밥을 완료하였습니다.'하는 음성과 함께 보온 기능을 시작합니다.
- 보온을 원하지 않을 경우 취스버튼을 2초간 눌러 보온을 취소하여 주십시오.
- 취사가 끝나면 즉시 밥을 골로루 잘 섞어 주십시오.
- 섞지 않고 그냥 두면 밥이 굳고 변색되어 냄새가 발생합니다.
- 뚜껑 결합 손잡이가 잘 돌아가지 않는 경우는 입력추를 잘린 다음 내부 증기를 완전히 빼낸 후 뚜껑 결합 손잡이를 돌려 주십시오.
- 취사 중에는 취스 버튼을 누르지 마십시오. 취사가 취소됩니다.



### 메뉴별 취사시간

메뉴 구분	백미	백미패스	백미 고화력	잡곡	잡곡패스	잡곡 고화력	소프트 백미	현미쌀아	현미쌀아 고화력	스마트 메뉴	영양밥	삼계탕	영양죽	이유식	뽕발효 뽕밥기	멀티콕	자동세척 자동소문세척
취사량	2인분~ 10인분	2인분~ 6인분	2인분~ 10인분	2인분~ 8인분	2인분~ 6인분	2인분~ 8인분	2인분~ 6인분	2인분~ 6인분	2인분~ 6인분	밥을 청조하여 주십시오.	2인분~ 6인분	약 1kg	1인분~ 2인분	외판내를 청조하여 주십시오.	외판내를 청조하여 주십시오.	매일 상계 요판내를 청조하여 주십시오.	백미 끓는음 2까지
취사시간	약 28분~ 약 37분	약 30분~ 약 24분	약 28분~ 약 40분	약 45분~ 약 54분	약 28분~ 약 36분	약 45분~ 약 55분	약 50분~ 약 59분	약 55분~ 약 64분	약 55분~ 약 65분	취사시간 약 33분~ 약 33분	약 30분~ 약 33분	약 70분	약 60분~ 약 70분	약 60분~ 약 70분	약 60분~ 약 70분	약 20분	약 20분

※ 스마트메뉴, 삼계탕, 멀티콕, 뽕발효, 뽕밥기 등의 요리 후 취사하게 되면 냄새가 배어올 수도 있습니다.

(40쪽을 참조하여 패킹과 뚜껑 부위를 깨끗하게 닦아 낸 후 사용하여 주십시오.)

※ 메뉴별 취사시간은 전압, 물량, 수온 등 사용환경에 따라 다소 차이가 날 수 있습니다




# 취사 / 자동세척 / 간편불림기능은 이렇게 하십시오

## 취사메뉴 사용법

백미	백미를 차지게 취사할 때 사용합니다.	Soft 백미	일반밥술과 차진 압력밥술의 중간밥을 드시고자 할 때 사용합니다.
잡곡	백미를 곡류에 섞어서 취사할 경우 사용합니다.	현미/찰마	현미를 발아시켜 발아현미밥을 드시고자 할 때 사용합니다.
스마트메뉴	밥솥에 없는 새로운 레시피를 스마트폰의 NFC 기능을 통해 밥솥의 스마트 메뉴로 전송 후, 바로 요리 또는 예약할 수 있습니다.	발효빵 (발효/굽기)	발효빵을 발효하거나, 구울 때 사용합니다.
		삼계탕	삼계탕을 자동으로 요리해 줍니다.
이유식	수동으로 이유식 시간을 설정하여 요리합니다.	영양밥	영양밥을 취사할 때 사용합니다.
영양죽	영양죽을 끓이는 기능입니다.	말타국	수동으로 화력, 온도, 시간을 설정해서 요리합니다.
자동세척 (자동살균세척)	취사, 보온 또는 요리 후 배어든 냄새를 세척할 때 사용합니다.	고화력 (백미, 잡곡, 현미/찰마)	일반취사와 차별되는 구수하고 차진 밥을 드시고자 할 때 사용합니다 (엘라노이징 현상이 발생할 수 있습니다)
백미쾌속	<ul style="list-style-type: none"> <li>백미메뉴를 선택할 후 압력취사/백미쾌속 버튼을 연속하여 두번 누르면 백미쾌속 취사로 동작하여 밥짓는 시간이 단축됩니다. (백미 2인분 기준 약 13분 정도 걸림)</li> <li>잡곡쾌속 취사는 정상취사보다 밥상태가 좋지 않으므로 6인분 이하에서만 사용하여 주십시오.</li> <li>취사전 쌀을 20분 정도 불린 다음 백미쾌속으로 취사하시면 밥맛이 더욱 좋아집니다.</li> </ul>		
잡곡쾌속	<ul style="list-style-type: none"> <li>잡곡메뉴를 선택한 후, 압력취사/백미쾌속 버튼을 연속하여 두번 누르면 잡곡쾌속 취사로 동작하여 밥짓는 시간이 단축됩니다. (오곡밥 2인분 기준 약28분 정도 걸림)</li> <li>잡곡쾌속 취사는 정상 취사보다 밥 상태가 좋지 않으므로 6인분 이하에서만 사용하여 주십시오.</li> <li>취사전 잡곡을 미리 불리거나 딱딱한 콩, 팥등의 경우 미리 삶아서 취사하시면 밥맛이 더욱 좋아집니다.</li> </ul>		

※ 백미쾌속 및 저인분을 취사할 경우 물난이에 있는 물이 많을 수 있으므로 취사 후 물을 버려 주십시오.

## 자동세척(자동살균세척)은 이렇게 하십시오



내일에 물을 백미 물은금2까지 붓고 우경을 덮어 우경 결합 손잡이를 'O' 형태로 돌려주십시오.

방법: 메뉴/선택 버튼을 눌러 자동세척(자동살균세척) 메뉴를 선택한 후 압력취사/백미쾌속 버튼을 눌러 주십시오.

방법2: 대기상태5초 참조에서 예약자동세척 버튼을 2회 눌러 자동세척(자동살균세척)을 선택한 후 압력취사/백미쾌속 버튼을 눌러 주십시오.

## 엘라노이징(미세 밥 나눔) 현상

이 압력밥솥은 밥의 밀도에 얽은 누런 빛깔이 나타나는데 이는 밥이 잔여수분을 밥 내부로 흡수시켜 밥 특유의 구수한 향기와 맛을 내는 엘라노이징 현상을 일으켜 맛있는 밥이 되도록 설계되어 있기 때문입니다. 특히 '예약취사'와 같이 쌀알이 오랜 시간 침전되던 내일 바속에 미세 전분이 가라앉아 일반취사 보다 엘라노이징(미세 밥 나눔)현상이 증가할 수 있습니다.

※ 백미에 곡류를 섞어서 잡곡을 취사할 경우 백미만으로 취사할 때 보다 엘라노이징(미세 밥 나눔)현상이 증가할 수 있습니다.

## 간편 불림 기능

취사 시작시 간편하게 불림시간을 추가하여 시간만큼 불림 후 취사할 수 있는 기능입니다.



1. 백미, 백미고화력, 백미쾌속, 잡곡, 잡곡고화력, Soft백미, 영양밥, 메뉴 취사 시작 후 5초 이내 예약자동세척 버튼을 누르면 간편불림기능 설정으로 진입합니다.
  2. 간편불림 기능 설정으로 진입 시 예약자동세척버튼을 누를때마다 취사 전 불림시간이 10분 - 30분 - 60분 불림시간없음으로 반복하여 변경됩니다.
  3. 불림시간 선택 중 버튼연락 없이 5초 경과시 현재 불림 시간이 적용됩니다. 원하시는 불림 시간 선택시 해당 불림 시간이 지면 취사가 진행됩니다.
- ※ 선택된 불림시간은 본 단위로 감소됩니다.
- ※ 간편 불림 기능 동작 중 우경 결합 손잡이를 열림방향으로 돌릴 경우, 취사가 취소됩니다.
- ※ 불림시간이 길어질수록 엘라노이징 현상이 증가할 수 있습니다.



## 쿠쿠 맞춤밥맛 기능은 이렇게 하십시오

### 쿠쿠 맞춤밥맛이란

세계 최초로 쿠쿠만의 가변밥맛 기술을 개발하여 밥의 부드러운 정도와 차지고 구수한 정도를 자신의 기호에 맞게 선택하여 취사하는 기능으로 소비자가 원하는 밥맛으로 취사할 수 있는 쿠쿠만의 특허 기술입니다.

### 쿠쿠 맞춤밥맛기능

부드러운밥 단계 증가시 : 밥맛이 부드러워집니다. (부드러운 4단계 선택가능)

구수한밥 단계 증가시 : 밥맛이 더 구수해집니다. 필라노이징이 발생 할 수 있습니다. (구수한 4단계 선택가능)

※ 기호에 따라 부드러운밥, 구수한밥 단계를 각각 선택해서도 되고 두 기능을 동시에 선택해서도 됩니다.

### 쿠쿠 맞춤밥맛 사용 방법 I

맞춤밥맛이 저장되는 메뉴는 **메뉴선택, 백미, 고화력, 잠곡, 잠곡 고화력, 현미/찰미, 현미/찰미 고화력**을 선택하신 후 모드 버튼을 1초 이상 누르면 맞춤밥맛 설정모드입니다. 모드 또는 선택버튼으로 원하는 밥맛을 선택한 후 확인 버튼을 눌러주세요. 하는 음성과 함께 맞춤밥맛 설정모드로 진입합니다. ※ 아래의 설정방법의 예는 백미 메뉴 기준입니다.

#### ① 메뉴 선택 화면



메뉴선택 버튼을 눌러맞춤밥맛이 저장되는메뉴를 선택해주십시오.

#### ② 쿠쿠 맞춤밥맛 진입 화면



원하는 메뉴를 선택하신 후 모드 버튼을 1초 이상 (회) 누르면 맞춤밥맛 설정 모드로 진입합니다.  
▶ 모드 메뉴선택 버튼이 점멸하고 확인, 취소 버튼이 켜집니다.

#### ③-1 부드러운밥 단계 조정모드



메뉴선택버튼의 왼쪽을 눌러원하는 부드러운밥 단계를 선택하십시오.

▶ 확인 버튼이 점멸하고 모드 취소, 메뉴선택 버튼이 켜집니다.

#### ③-2 구수한밥단계 조정모드



메뉴선택 버튼의 오른쪽을 눌러 원하는 구수한밥 단계를 선택하신 후 확인 버튼을 눌러 주십시오.

▶ 확인 버튼이 점멸하고 모드 취소, 메뉴선택 버튼이 켜집니다.

※ 10가지 맞춤밥맛은 10가지 밥맛레코드를 참조하여 주십시오(오류점지)

#### ④ 설정 완료 화면




원하는 맞춤밥맛을 설정하신 후 입력취사(백미)메뉴버튼을 눌러주십시오.  
▶ 입력취사(백미)버튼이 점멸하고 모드, 메뉴선택, 취소 버튼이 켜집니다.  
(취소버튼을 누르거나 버튼입력없이 7초가 경과하면 기능이 취소되고 대기상태로 돌아 갑니다.)

### 쿠쿠 맞춤밥맛 사용 방법II

맞춤밥맛 설정 모드 진입한 후 모드버튼을 눌러 맞춤밥맛의 대표밥맛을 설정할 수 있습니다. 모드버튼을 누를때마다 চাল진밥 → 부드러운밥 → 구수한밥 → 부드러운밥 순으로 맞춤밥맛의 대표밥맛이 나타납니다.

※ 아래의 설정방법의 예는 백미 메뉴 기준입니다.

#### ① 메뉴 선택 화면



메뉴선택 버튼을 눌러맞춤밥맛이 저장되는메뉴를 선택해주십시오.

#### ② 쿠쿠 맞춤밥맛 진입 화면



원하는 메뉴를 선택하신 후 모드 버튼을 1초 이상 (회) 누르면 맞춤밥맛 설정 모드로 진입합니다.

▶ 모드 메뉴선택 버튼이 점멸하고 확인, 취소 버튼이 켜집니다.

#### ③-1 부드러운밥 선택모드



모드버튼을 회 누르면 그림과 같이 변합니다. 이때 부드러운밥 4단계가 선택됩니다.

#### ③-2 구수한밥 선택모드




모드버튼을 2회 누르면 그림과 같이 변합니다. 이때 구수한밥 4단계가 선택됩니다.

#### ③-3 부드러운밥, 구수한밥 선택모드



모드버튼을 3회 누르면 그림과 같이 변합니다. 이때 부드러운밥, 구수한밥이 선택됩니다.

#### ④ 설정 완료 화면



원하는 맞춤밥맛을 설정하신 후 확인 버튼을 누르면 설정된 값이 자동으로 입력됩니다.  
(취소버튼을 누르거나 버튼입력 없이 7초가 경과하면 기능이 취소되고 대기 상태로 돌아갑니다.)




# 쿠쿠 맞춤밥맛 기능은 이렇게 하십시오

## 쿠쿠 맞춤밥맛의 단계별 그래픽 표시



## 쿠쿠 맞춤밥맛의 16가지 밥맛 그래프



- \* 가. 쌀이 단단하고 구수한 밥맛이 됩니다.
- \* 나. 쌀이 부드럽고 잘 무릎어 오븐 밥맛이 됩니다.
- \* 다. 쌀이 부드럽고 구수한 밥맛이 됩니다.
- ※ 밥맛번호(번호)가 숫자로 LCD 창에 표시 됩니다.

무드러운밥 및 구수한밥 단계 설정시 설정된 시간만큼 표시부에 위의 그림과 같이 단계표시가 나타나며 취사, 예약 중에도 계속 나타납니다.

▶ '쿠쿠 맞춤밥맛' 기능은 백미, 백미 고화력, 잡곡, 잡곡 고화력, 현미/찰이, 현미/찰이 고화력 메뉴에 개별 적용됩니다.

※ 한 번 설정된 선택시간은 다시 변경하기 전까지 계속 기억되므로, 매번 취사시마다 시간을 맞출 필요가 없습니다. 취사 및 보온, 예약취사가 진행 중일때는 무드러운밥, 구수한밥을 조정할 수 없습니다.

### 주의사항

1. 쿠쿠 맞춤밥맛' 기능 사용시 농도현상 발생과 취사상태 등에 영향을 줄 수 있습니다. 여러번의 조작 등으로 인해 시간이 압력으로 변경되지 않도록 주의하여 주십시오. ※ 초기 설정값(무드러운밥 단계, 구수한밥 단계는 '1'번 설정값으로 설정되어 있습니다)
2. '쿠쿠 맞춤밥맛' 기능을 사용하게 되면 설정된 시간만큼 취사시간이 다소 길어질 수 있습니다
3. 구수한밥 단계를 길게 설정하면, 농도현상이 나타날 수 있습니다.

## 쿠쿠 맞춤취사 기능(취사온도 조절기능)

취사시 가열완료 온도단계를 조절(온도의 높고, 낮음)하여 취사할 수 있는 기능으로 기존 취사시 고정되어 있던 온도단계를 소비자가 직접 조절할 수 있으므로 소비자가 원하는 기호에 맞게 취사할 수 있습니다.

초기값은 OPER. — — — 으로 설정되어 있으며 경우에 따라 단계별 조절을 해주십시오.

- 높은단계 : 집곡류로 취사하실 경우나 찰진밥을 좋아하실 경우에 설정해 주십시오.

- 낮은단계 : 햅쌀로 취사하실 경우나 찰진밥을 싫어하실 경우에 설정해 주십시오.

## 쿠쿠 맞춤취사 사용방법

대기상태에서 모드 버튼을 5회 누르면 무지음과 함께 '맞춤취사' 설정모드입니다. 선택버튼으로 메뉴를 선택한 후 확인 버튼을 눌러주세요 하는 음성과 함께 맞춤취사 설정모드로 들어갑니다. 이 때 쿠쿠 맞춤취사가 지원되는 전 메뉴가 표시부에 나타납니다.

### ②-1 높은단계 조정모드



- 메뉴선택 버튼을 눌러 표시부가 그림과 같이 변화하도록 합니다.
- ▶ 확인버튼이 점멸하고 모드 메뉴선택 취소 버튼이 켜집니다.
  - ▶ 버튼을 계속 누르고있으면 연속으로 변합니다.

### ②-2 낮은단계 조정모드




- 메뉴선택 버튼을 눌러 표시부가 그림과 같이 변화하도록 합니다.
- ▶ 확인버튼이 점멸하고 모드 메뉴선택 취소 버튼이 켜집니다.
  - ▶ 버튼을 계속 누르고있으면 연속으로 변합니다.

### ③ 설정 완료 화면



확인 버튼을 누르면 설정된 값이 자동으로 입력됩니다. 취소버튼을 누르면 입력값이 7초가 경과하면 기능이 취소되고 대기상태로 돌아옵니다

### ① 쿠쿠 맞춤취사 설정화면



모드버튼을 5회 누르면 맞춤취사 설정 화면으로 진입한다. 초기값은 화면과 같습니다. [모드]버튼을 초기에 누를 시 1초 이상 눌러야 진입 가능합니다.

▶ 메뉴선택버튼이 점멸하고, 모드, 확인 취소 버튼이 켜집니다.

1. 쿠쿠 맞춤취사 기능은 백미, 백미 고화력, 백미/찰, 집곡, 집곡 고화력, 집곡/찰, Soft백미, 현미/찰이, 현미/찰이 고화력, 영양밥 메뉴에 개별 적용됩니다.
2. 초기 표시 화면을 기준으로 하여 기호에 따라 맞춤취사 단계를 설정하여 주십시오. 취사단계가 높은 경우 농도현상이 발생할 수 있습니다.
3. 단계를 설정 후 취사시 쌀의 상태 및 향수 등에 따라서 취사상태에서 차이가 있을 수 있습니다.





## 현미/발아는 이렇게 하십시오

### 발아현미란

현미는 백미에 비해 영양가가 높은 식품이지만 먹었을 때 거칠고 딱딱하며, 소화하기 힘들다는 단점이 있으나 아주 조금만 발아 시켜도 잡과도 있던 효소가 활성화되어 영양성분이 보다 풍부하게 되고 소화 흡수가 훨씬 수월한 형태로 변화됩니다.

### 현미구입방법

원산지: 경기 용인  
품종: 추정  
단위: 1kg  
생산년도: XX.XX.년  
도정일자: XX.XX.년 XX월 XX일  
||||| ||||| ||||| ||||| |||||

[정상현미] 불량 현미 - 찌든 소실

[불량 현미 - 쪽정아와 덜 여문 현미]

#### ① 먼저 생산일자와 도정일자를 확인 하십시오.

- ▶ 수확한지 1년 이내 그리고 도정일자로부터 3개월 이내의 현미를 사용하십시오.  
(현미의 경우 수확년도와 도정날짜가 표시되어 있습니다.)


#### ② 눈으로 현미를 직접 확인하십시오.

- ▶ 시중에서 판매하는 현미의 대부분은 내부를 볼 수 있도록 되어 있습니다.
  - 찌든 이 살아 있는지 먼저 확인하십시오.
  - 쌀 표면이 밝은 황색을 띄고 표면에 윤기가 흐르면 좋은 현미이고 표면이 하얗게 일어나거나 색이 검은 기운을 띄면 발아에 적합하지 않은 현미입니다.
  - 조각나거나 덜 여문 현미는 피하시고 쪽정아가 없는 현미를 고르세요.  
쪽정이는 발아 중 색어 염색을 유발하고 푸르스름한 색을 띄는 덜 여문 현미는 발아가 되지 않습니다.

### 발아현미의 특징

발아현미는 영양가 높은 현미를 발아 시켜 영양소를 더욱 증가시키고 현미의 단점인 거친 밥맛이 개선된 소화가 잘되는 훌륭한 영양원입니다.

- ▶ 현미보다 부드러운 밥맛을 즐기실 수 있습니다.
- ▶ 소화가 잘되고 영양소가 풍부합니다 - 발아과정에서 당화호르몬이 분비되어 소화흡수가 잘됩니다.
- ▶ 어린이나 수험생의 영양 건강식으로 좋습니다 - 식이섬유가 풍부합니다.
- ▶ 발아현미에는 GABA(감마아미노낙산)가 다량 함유되어 있습니다. GABA는 간장과 신장의 신진대사를 촉진하며 중성지방 증가 억제 작용, 혈압상승 방지효과, 뇌세포 대사 촉진 등 우리몸에 좋은 효과가 있음이 의학적으로 확인되었습니다.



#### 발아현미(6시간)와 백미의 영양 비교

발아현미는 백미에 비해 높은 영양소를 가집니다.

피틴산 10.3배	감마아미노낙산 5배
페룰릭산 1.4배	이노시톨 10배
감마오리자놀 239배	식이섬유 4.3배



# 현미/발아는 이렇게 하십시오


## 현미/발아 메뉴의 조작방법

- 1 발아를 더욱 촉진시키기 위해 현미를 미리 16시간 이내로 침수하여 예비발아를 해주십시오.

### 예비발아방법

- ▶일반적으로 가정에서 사용하기에 쪄온 현미를 넣은 뒤, 최대한 물을 충분히 넣고 침수시킨 후 예비발아하여 주십시오.
- ▶예비발아는 16시간 이내로 하여 주시고 현미/발아 메뉴 사용 전에는 반드시 흐르는 물에 세척하신 후 사용하여 주십시오.
- ▶지나치게 세게 문질러 세척하면 쌀눈(배아)이 떨어져 발아되지 않을 수 있습니다.
- ▶예비발아하실 때 침수시간에 따라 특유의 냄새가 날 수 있습니다.
- ▶예비발아가 완료된 현미는 씻은 후에 내출에 넣고 취사함에 따라 물높이를 맞추신 후 현미/발아 메뉴를 사용하여 주십시오.
- ▶기온이 높은 여름이나 보관온도 등에 따라 예비발아시에는 냄새가 날 수 있으니 가급적 예비발아시간을 줄여 주시고 더 주의해서 깨끗이 잘 씻어 주십시오.

- 2 뚜껑 결합 손잡이를 'O' (잠금) 방향으로 돌리고, 메뉴/선택 버튼을 눌러 현미/발아를 선택합니다.



※ 초기 설정 04(16시간)

현미/발아 메뉴가 선택되었을 때는 표시부에서 '04'가 표시됩니다.

- ▶확인 버튼이 점멸하고, 모드/메뉴선택 취소, 압력취사/백미쾌속 버튼이 켜집니다.
- ['현미/발아' 확인 버튼을 눌러주세요.] 하는 음성이나옵니다.

- 3 확인 버튼을 누르고 메뉴/선택 버튼으로 시간을 설정합니다.
- ▶메뉴/선택 버튼이 점멸하고, 예약지움, 세척모드, 취소, 압력취사/백미쾌속 버튼이 켜집니다.

1. [ ] 버튼을 누르면

현미/발아시간이 3시간씩 증가합니다.

2. [ ] 버튼을 누르면

현미/발아시간이 3시간씩 감소합니다.

3. 현미/발아시간은 0, 3시간으로 설정 가능합니다.

- ▶압력취사/백미쾌속 버튼이 점멸하고, 모드/메뉴선택 취소 버튼이 켜집니다.
- 현미/발아 'h' 시간으로 설정 후 압력취사/백미쾌속 버튼 압력시 즉시 취사가 진행됩니다.
- 현를 발아시키지 않고 취사할 경우 또는 이미 발아 되어있는 현미로 취사할 경우에는 'h' 시간으로 설정하십시오.

- 4 압력취사/백미쾌속 버튼을 누릅니다.



※ 발아전역시간이 3시간 남아있을 때

- ▶압력취사/백미쾌속 버튼을 누르거나 확인 버튼을 누른 후 압력취사/백미쾌속 버튼을 누르면 설정된 시간만큼 현미/발아를 시작하고 발아 완료 후 즉시 취사가 시작됩니다.

- ▶현미/발아중에는 취사 표시가 나타나며 남은 시간이 표시됩니다.

['현미/발아' (이설정) 시간 후 쿠크가 맛있는 취사를 시작합니다.] 하는 음성이나옵니다.


## 현미/발아 취사 시 유의사항

- 1 발아된 쌀의 크기를 키우지 않고 좀 더 빨리 드시고 싶으면 예비발아를 하지않고 현미/발아를 선택하여 원하는 발아시간을 설정하신 후 압력취사/백미쾌속 버튼을 눌러 취사하십시오. (쌀의 크기때문에 영양분의 차이는 크지 않습니다.)
- 2 기온이 높을때 오랜시간 발아시키면 냄새가 날 경우가 있습니다. 그 경우에는 발아 설정시간을 단축하여 짧게 설정하여 주십시오.
- 3 현미/발아 메뉴로 취사하실 경우에는 최대 6인분 이하로 하여 주십시오.
- 4 물은 수돗물을 사용하셔도 무방하나 생수를 이용하시면 더욱 좋습니다. 단, 뜨거운 물, 끓인 물은 식힌 경우와 하더라도 발아가 되지 않을수 있으니 사용을 피해주십시오.
- 5 현미의 발아율이나 쌀의 길이 등의 발아상태는 현미의 종자와 보관상태, 보관기간에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
  - 발아현미는 현미를 씻으신 것으로, 현미의 종자에 따라 발아율 및 발아된 후의 쌀의 길이에 차이가 있을 수 있습니다.
  - 발아시킬 현미는 반드시 수확후 1년 미만의 것을 사용해 주시고, 도정후 보관기간이 가급적 짧은 것을 이용해 주십시오.
- 6 현미/발아 메뉴의 경우 3H 설정시에는 예약이 되지 않습니다. 예약을 원하실 경우에는 '04'로 설정하신 후 예약해 주십시오. (65쪽 참조)
- 7 현미의 종류에 따라 열처리시간 또는 발상상태의 차이가 나타날 수 있습니다.
  - 기호에 맞게 물량을 가감하거나 맞춤밥맛 기능을 이용해 주십시오. (58~59쪽 참조)
- 8 사용환경이나 쌀 상태에 따라서 쌀이 보이지 않을 수 있습니다.




## 멀티콕은 이렇게 하십시오

### 멀티콕 사용 및 예약방법



뚜껑 결합 손잡이를 “●”(잠금) 방향으로 돌리고,  
메뉴/선택 버튼을 눌러 멀티콕을 선택합니다.

- ▶ 확인 버튼이 점멸하고, 메뉴/선택 취소, 압력취사/백미쾌속 버튼이 켜집니다.
- ▶ 멀티콕 메뉴가 선택되었을 때는 표시부에 'L: 2'가 표시됩니다.  
(“멀티콕 확인버튼을 눌러주세요.” 하는 음성이 나옵니다.)




확인 버튼을 누르고 메뉴/선택 버튼으로 화력을 설정합니다.

- ▶ 메뉴/선택 버튼이 점멸하고, 확인, 취소, 압력취사/백미쾌속 버튼이 켜집니다.  
“선택버튼으로 요리화력을 조절한 후 확인버튼을 눌러주세요.”하는 음성이 나옵니다.  
(메뉴별 시간 설정은 요리안내를 참조하세요.)



확인 버튼을 누르고 메뉴/선택 버튼으로 요리 온도를 설정합니다.

- ▶ 메뉴/선택 버튼이 점멸하고, 확인, 취소, 압력취사/백미쾌속 버튼이 켜집니다.  
“선택버튼으로 요리온도를 조절한 후 확인버튼을 눌러주세요.”하는 음성이 나옵니다.  
(메뉴별 시간 설정은 요리안내를 참조하세요.)



확인 버튼을 누르고 메뉴/선택 버튼으로 요리 시간을 설정합니다.

- ▶ 메뉴/선택 버튼이 점멸하고, 확인, 취소, 압력취사/백미쾌속 버튼이 켜집니다.  
“선택버튼으로 요리시간을 조절한 후 확인버튼을 눌러주세요.”하는 음성이 나옵니다.  
(메뉴별 시간 설정은 요리안내를 참조하세요.)
- ▶ 확인버튼을 누르면 “취사나 예약버튼을 눌러주세요.”하는 음성이 나옵니다.



압력취사/백미쾌속 버튼을 누릅니다.

- ▶ 압력취사/백미쾌속 버튼이 점멸하고, 메뉴/선택 취소, 확인 버튼이 켜집니다.  
압력취사/백미쾌속 버튼을 누르면 멀티콕 취사가 시작됩니다.  
멀티콕 취사가 시작되면 취사 표시가 나타나며 남은 시간이 표시됩니다.  
“멀티콕 쿠쿠가 맛있는 요리를 시작합니다.”하는 음성이 나옵니다.



## 빵발효 메뉴 사용 방법

- 1 뚜껑결합 손잡이를 잠김으로 돌리고, 메뉴/선택 버튼을 눌러 빵발효 메뉴를 선택합니다.

- ▶ "빵발효 확인 버튼을 눌러주세요"하는 음성이 나옵니다.
- ▶ 확인 버튼이 점멸하고, 메뉴/선택, 취소, 압력취사/백미쾌속 버튼이 켜집니다.
- ▶ 빵발효 메뉴가 선택되었을 때 표시부에 40분이 표시됩니다.



- 2 확인 버튼을 누르고, 메뉴/선택 버튼을 눌러 원하시는 발효시간을 설정 하십시오.

- ▶ 메뉴/선택 버튼이 점멸하고, 취소, 압력취사/백미쾌속 버튼이 켜집니다.
- ▶ "선택 버튼으로 발효시간을 맞춘 후 취사버튼을 눌러주세요."하는 음성이 나옵니다.
- ▶ 발효시간은 5분~120분까지 설정 가능합니다. (90분 이후에는 10분씩 증가 또는 감소합니다.)



※ 초기 설정시 40분

- 3 압력취사/백미쾌속 버튼을 눌러 주십시오.

- ▶ 압력취사/백미쾌속 버튼을 누르면 발효빵 굽기가 시작됩니다.
- ▶ "빵발효 00분 쿠쿠가 빵발효를 시작합니다."하는 음성이 나옵니다.
- ▶ 발효가 시작되면 취사표시가 나타나며, 남은 시간이 표시됩니다.



- 4 [1차발효]가 완료되면, 반죽 전체를 가볍게 눌러 가스를 뺀 후, ②,③을 반복하여 [2차 발효]를 진행해 주십시오.

- ▶ 2차발효가 완료 된 후, 뚜껑을 열고, 반죽이 2차 발효 전 대비 1.5 ~ 2배 정도 팽창되어 있는지를 확인해 주십시오.

## 발효빵 굽기 메뉴 사용 방법

- 1 메뉴/선택 버튼을 눌러 빵굽기메뉴를 선택해 주십시오.

- ▶ "빵 굽기 확인버튼을 눌러주세요"하는 음성이 나옵니다.
- ▶ 확인 버튼이 점멸하고, 메뉴/선택, 취소, 압력취사/백미쾌속 버튼이 켜집니다.
- ▶ 빵발효 굽기 메뉴가 선택되었을 때 표시부에 40분이 표시됩니다.



- 2 확인 버튼을 누르고, 메뉴/선택 버튼을 눌러 원하시는 굽기시간을 설정 하십시오.

- ▶ 메뉴/선택 버튼이 점멸하고, 취소, 압력취사/백미쾌속 버튼이 켜집니다.
- ▶ "선택 버튼으로 굽기시간을 맞춘 후 취사버튼을 눌러주세요."하는 음성이 나옵니다.
- ▶ 굽기시간은 1분~80분까지 설정 가능합니다. (20분 이후에는 5분씩 증가 또는 감소합니다.)
- ▶ 반죽의 발효 상태 및 재료를 용량에 따라 굽기 시간을 설정해 주십시오.



※ 초기 설정시 40분

- 3 압력취사/백미쾌속 버튼을 눌러 주십시오.

- ▶ 압력취사/백미쾌속 버튼을 누르면 발효빵 굽기가 시작됩니다.
- ▶ "빵 굽기 00분 쿠쿠가 맛있는 빵 굽기를 시작합니다."하는 음성이 나옵니다.
- ▶ 굽기가 시작되면 취사표시가 나타나며, 남은 시간이 표시됩니다.



- ※ 다 구워졌으면 바로 빵을 꺼냅니다. 그대로 두면 내솥에 달라 붙습니다.
- ※ 완료 후, 빵을 직접 손 대지 않도록 주의하십시오. 화상을 입을 우려가 있습니다.



## 발효빵은 이렇게 하십시오.

▼ 발효 시킨 반죽이나, 구워진 빵이 이상할 때 아래의 사항을 확인해 주십시오.

	증 상	확인사항	조치사항
발효시킨 반죽	• 발효시킨 반죽이 팽창하지 않거나, 너무 많이 팽창 할 때	• 재료의 용량은 정확히 하셨습니까? 발효시간이 길거나, 부족하지는 않았습니까?	• 요리 안내를 참조하여 재료의 용량을 정확히 하십시오.
	• 반죽이 내솥바닥에 눌러 붙을 때	• 재료를 잘 반죽하셨습니까?	• 재료의 용량을 확인 후, 반죽하여 주십시오.
구워진 빵	• 빵이 작고, 딱딱할 때	• 반죽의 재료, 발효 시간을 정확히 하셨습니까?	• 요리 안내를 참조하여, 재료의 용량 및 발효, 시간을 정확히 하십시오.
	• 겉이 거칠고, 퍼석퍼석 할 때	• 발효 시간이 길거나 반죽을 정확히 하셨습니까?	
	• 빵이 끈적끈적빵이 설익음 할 때	• 발효 또는 굽기 시간이 부족하지 않았습니까?	
	• 빵이 탈 때	• 발효 또는 굽기 시간이 길지 않았습니까?	
	• 빵의 밑면이 구워진 색이 나지 않을 때	• 반죽을 내솥 중앙에 두셨습니까? 빵 굽는 시간이 부족하지 않았습니까?	• 2차 발효가 완료된 반죽을 내솥 중앙에 놓아 주십시오. 빵 굽는 시간을 늘려 주십시오.
	• 빵 표면에 주름이 생기거나, 끈적끈적거릴 때	• 다 구워진 빵을 바로 꺼내셨습니까?	• 발효빵 굽기가 완료되면 바로 빵을 꺼내주십시오.

※ 반죽재료의 종류·분량을 잘못 맞추거나, 발효 시간이 짧으면 발효가 부족하게 됩니다.

※ 반죽재료의 종류·분량을 맞추거나, 발효 시간이 길면 너무 많이 발효됩니다.

# 예약취사는 이렇게 하십시오



## 예약 취사하는 방법

현재 시각이 오후 9시이고 다음날 오전 7시 40분에 식사를 하고 싶은 경우


### 1 현재 시각이 맞는지 확인합니다.

- ▶ 현재 시각을 맞추는 방법은 52쪽을 참조하십시오.
- ▶ 현재 시각이 맞지 않을 경우 예약취사 시각이 맞지 않으므로 현재 시각으로 정확히 맞춥니다.
- ▶ 오전 오후가 바뀌지 않도록 주의합니다.



### 2 뚜껑 결합 손잡이를 "O" (잠김) 방향으로 돌려 잠김표시가 나타나면 예약/자동세척 버튼을 누릅니다.

- ▶ 메뉴/선택, 보온/재가열 버튼이 점멸하고, 예약/자동세척, 확인, 취소, 압력취사/백미쾌속 버튼이 켜집니다.
- ▶ 예약 시각은 제품 출하시 예약 : 오전 6시 30분에 맞추어져 있으므로 이 시각에 예약 취사를 원하시는 분은 예약시간 설정을 하지 않아도 됩니다.
- ▶ 뚜껑 결합 손잡이를 "O" (잠김)방향으로 돌리지 않고 예약/자동세척 버튼을 누르면 예약이 되지 않습니다.
- ▶ 예약/자동세척 버튼을 누르면 그림과 같이 기존에 설정되어 있는 예약 시각 표시가 나타나고, 예약표시가 깜박아옵니다.
- ▶ 현미/쌀이 메뉴의 경우 "OH" 설정사예만 예약이 가능합니다.



※보온 중일 때 예약 취사를 설정하실 경우 취소버튼을 눌러 보온을 취소한후 예약 시간을 설정해 주십시오.

### 3 메뉴/선택 버튼을 눌러 원하는 메뉴를 선택합니다.

- ▶ 확인 버튼이 점멸하고, 보온/재가열 메뉴/선택 취소, 압력취사/백미쾌속 버튼이 켜집니다.




### 4 확인 버튼을 누른 후 메뉴/선택 버튼을 눌러 예약시간을 설정합니다.

- ▶ 메뉴/선택 버튼이 점멸하고, 보온/재가열 예약/자동세척, 확인 취소, 압력취사/백미쾌속 버튼이 켜집니다.
- ▶ D 버튼을 누를 때마다 10분 단위로 증가합니다.
- ▶ L 버튼을 누를 때마다 10분 단위로 감소합니다.

계속 누르고 있으면 연속으로 변합니다. (반복가능)


※ 오전/오후가 바뀌지 않도록 주의하십시오.



### 5 압력취사/백미쾌속 버튼을 누릅니다.

- ▶ 압력취사/백미쾌속 버튼이 점멸하고, 메뉴/선택 취소 버튼이 켜집니다.
- ▶ "백미 맛있는 취사가 예약되었습니다. 내일 00, 00시 00분에 예약취사가 완료됩니다." 하는 음성이 나옵니다.
- ▶ 예약 설정된 시각에 예약 취사가 완료됩니다. (취사량 및 사용조건에 따라 완료시각이 다소 차이가 날 수도 있습니다.)
- ▶ 한 번 설정되어 취사가 완료된 예약 시간은 항상 기억되므로 예약 시각을 맞출 필요없이 예약/자동세척 버튼만 누르면 됩니다.

※ 예약 취사 시간은 메뉴별 최대인분 기준으로 설정되어 있으므로 소량 취사시 예약시간 보다 일찍 취사가 완료될 수 있습니다.





## 예약취사는 이렇게 하십시오

### 예약 취사시 유의사항

#### 1 예약 취사를 할 경우

- ▶ 쌀이 개봉된 지 오래되어 매우 말라버린 경우에는 증발이 되는 수도 있습니다.
- ▶ 예약취사 설정시간 또는 주변 환경조건에 따라서 밥이 되거나 질어질 수 있으므로 내솥표시의 물(水)높이 기준에서 가감하여 물량을 조절해 주십시오.
- ▶ 예약 취사 용량이 많거나 장시간 예약취사를 설정하실 경우 밀라노이징(미세 밥)농도현상이 증가할 수 있습니다.
- ▶ 세척미는 침전된 전분이 많으므로 예약 취사 시 농음이 발생할 수 있습니다. 세척미를 흐르는 물에 행귀 취사하시거나, 취사 용량을 적게 해주시면 농음 정도가 감소합니다.

#### 2 예약 시각 변경

- ▶ 예약시각을 변경할 경우는 취소 버튼을 2초 이상 눌러 취소시킨 후 다시 시작하십시오.

#### 3 예약 설정 가능 시간을 벗어난 경우

- ▶ 설정 시간이 예약 설정 가능 시간보다 짧았을 경우 즉시 취사를 시작합니다.

#### 4 설정시간이 13시간을 초과할 경우

- ▶ “13Mo”가 표시되고 예약 시간은 자동적으로 13시간으로 변경됩니다.  
예) 오후 5시에 내일 오전 7시 취사 원료를 예약하면 (설정시간 14시간이 됨) “13Mo”가 표시되고 예약 시각이 오전 6시로 자동 변경됩니다. (설정시간 13시간)
- ※ 예약시간이 13시간을 초과할 경우 냄새 및 변색의 원인이 되고 여름철에는 쌀이 쉬기 때문에 13시간 이하로 예약설정 가능시간을 설정하였습니다.
- ※ 낮 12시에 예약취사 원료를 원하실 경우 오후 1200로 설정해 주십시오.
- ※ 예약취사 기능은 현재시각 기준 1시간 후에서 13시간 이내로 취사원료를 원하실때 사용해 주십시오
- ※ 예약취사 진행중에 현재 시각을 확인하려면 확인 버튼을 누르면 현재 시각이 약 2초간 나타납니다.

메뉴별 예약 취사시간

메뉴 구분	백미	백미 고화력	잡곡	잡곡 고화력	5대백미	한도쌀	현미/찰아 고화력	영양밥	아유식	상계탕	영양죽	말티묵	병발호 병두기	자동식 자동식
취사량	100g 및 100g ~13시간	100g 및 100g ~13시간	100g 및 100g ~13시간	100g 및 100g ~13시간	100g 및 100g ~13시간	100g 및 100g ~13시간	100g 및 100g ~13시간	100g 및 100g ~13시간	100g 및 100g ~13시간	100g 및 100g ~13시간	100g 및 100g ~13시간	100g 및 100g ~13시간	100g 및 100g ~13시간	100g 및 100g ~13시간



## 예약 재가열은 이렇게 하십시오

### 예약 재가열 사용 방법

- ▶ 보온을 하지 않고 밥솥에 보관중인 밥을 원하시는 시각에 따뜻하게 드시고 싶을 때, 설정하십시오.
- ▶ 예약 재가열은 3시간동안 진행되므로 밥을 드시고자 하는 시각에서 최소 3시간 전 예약 재가열을 하십시오.

현재 시각이 오후 9시이고 다음날 오전 6시 30분에 따뜻한 식사를 하고 싶을 경우


#### 1 현재 시각이 맞는지 확인합니다.

- ▶ 현재 시각을 맞추는 방법은 52쪽을 참조하십시오.
- ▶ 현재 시각을 맞지 않을 경우 예약 재가열 완료 시각이 맞지 않으므로 현재 시각으로 정확히 맞추십시오.
- ▶ 오전, 오후가 바뀌지 않도록 주의합니다.




#### 2 뚜껑 결합 손잡이를 "O" (잠김)방향으로 돌려 잠김표시가 나타나면 예약/자동세척 버튼을 누릅니다.

- ▶ "예약, 선택버튼으로 예약메뉴를 선택한 후 확인 버튼을 눌러주세요." 하는 음성이 나옵니다.
- ▶ 메뉴/선택, 보온/재가열 버튼이 점멸하고 예약/자동세척, 확인, 취소, 압력취식/백미패속 버튼이 켜집니다.
- ▶ 뚜껑 결합 손잡이를 "O" (잠김)방향으로 돌리지 않고 예약/자동세척 버튼을 누르면 예약이 되지 않습니다.




#### 3 보온 버튼을 누르면 예약 재가열 설정 모드로 진입합니다.

- ▶ "예약 재가열, 선택 버튼으로 재가열 완료 시각을 맞춘 후 보온 버튼을 눌러주세요." 하는 음성이 나옵니다.
- ▶ 메뉴/선택 버튼이 점멸하고, 보온/재가열, 확인, 취소 버튼이 켜집니다.
- ▶ 예약 시각은 제품 출하시 오전 6시 30분에 맞추어져 있으므로 이 시각에 예약 재가열을 원하시는 예약시간 설정을 하지 않아도 됩니다.




#### 4 메뉴/선택버튼을 눌러 예약 재가열 완료 시각을 설정합니다.

- ▶ 보온/재가열 버튼이 점멸하고, 메뉴/선택, 확인, 취소 버튼이 켜집니다.
  - ▶ < 버튼을 누를 때마다 10분 단위로 증가합니다.
  - ▶ > 버튼을 누를 때마다 10분 단위로 감소합니다.
- 계속 누르고 있으면 연속으로 변합니다.(반복기능)  
※ 오전/오후가 바뀌지 않도록 주의하십시오.



#### 5 확인버튼을 누릅니다.

- ▶ "보온 버튼을 눌러주세요."하는 음성이 나옵니다.
- ▶ 보온/재가열 버튼이 점멸하고, 메뉴/선택, 확인, 취소 버튼이 켜집니다.



#### 6 보온/재가열 버튼을 누릅니다.

- ▶ "따끈따끈한 재가열이 예약되었습니다. 오늘/내일 ○○, ○○시○○분에 예약 재가열이 완료 됩니다."하는 음성이 나옵니다.
- ▶ 예약 재가열 설정 시각에 예약 재가열이 완료됩니다.
- ▶ 한번 설정되어 재가열이 완료된 예약 시각은 항상 기억되므로 예약 시각을 맞추실 필요없이 보온/재가열 버튼만 누르면 됩니다.







## 예약 재가열은 이렇게 하십시오

### 예약 재가열시 유의 사항

#### 1 예약 재가열을 할 경우

- ▶ 취사가 완료된 후 상온에서 장시간 보관된 밥은 수분이 증발되어 예약 재가열을 하실 경우 밥이 마르거나 멜라노이징미세 밥 늘음 현상이 발생할 수 있습니다.
- ▶ 밥양이 많은 경우 밥이 먹기 좋은 따끈따끈한 온도까지 충분히 데워지지 않을 수 있으니 예약 재가열 설정시 밥양은 5인분(내술의 절반 가량) 이내를 권장합니다.
- ▶ 냉장 또는 냉동 보관된 밥의 경우 보관 상태에 따라 예약 재가열 완료 후 밥이 덜 데워지거나 밥 마름 및 멜라노이징미세 밥 늘음 현상이 증가할 수 있습니다.
- ▶ 냉장 보관된 밥 사용시에는 내술에 옮겨 담은 후 주걱을 사용하여 골고루 저어 뭉쳐진 밥을 잘 펼친 후 예약 재가열 하시기 바랍니다.
- ▶ 냉동 보관된 밥은 반드시 해동 후 예약 재가열 하시기 바랍니다.

#### 2 예약 시간 변경

- ▶ 예약 시간을 변경할 경우는 취소 버튼을 2초 이상 눌러 취소시킨 후 다시 시작하십시오.

#### 3 예약 설정 가능 시간을 벗어난 경우

- ▶ 설정 시간이 예약 설정 가능 시간(3시간)보다 짧았을 경우 즉시 예약 재가열을 시작합니다.

#### 4 설정시간이 13시간을 초과할 경우

- ▶ ' 13Mo "가 표시되고 예약 시간을 자동적으로 13시간으로 변경됩니다.  
예) 오늘 오후 5시에 내일 오전 7시 예약 재가열 완료를 예약하면(설정시간14시간이 됨)  
' 13Mo "가 표시되고 예약 시간이 내일 오전 6시로 자동 변경됩니다.(설정시간 13시간)

- ※ 예약 재가열 시간이 13시간을 초과할 경우 냄새 및 변색의 원인이 되고, 여름철에는 쌀이 쉬기 때문에 13시간 이하로 예약설정 가능시간을 설정합니다.
- ※ 낮 12시에 예약 재가열 완료를 원하시는 경우 오후 12:00로 설정해 주십시오.
- ※ 예약 재가열 기능은 현재시간 기준 3시간 후에서 13시간 이내로 재가열 완료를 원하실 때 사용해 주십시오.
- ※ 예약 재가열 진행중에 현재 시간을 확인하려면 확인 버튼을 누르면 현재 시간이 약2초간 나타납니다.



## 식사하실 때


- ▶ 보온 중 식사를 하실 때 따뜻한 밥을 원하시면, 보온/재가열 버튼을 누르면 "따뜻따뜻한 보온/재가열을 시작합니다."하는 음성과 함께 보온재가열이 시작되고 9분 후 밥을 드시면 골방 지은 밥처럼 따뜻한 밥을 드실 수 있습니다.
- ▶ 전원을 인가 후 대기상태에서 재가열을 사용하실 경우에는 두경결합 손잡이를 "○" (잠김 위치로 돌린 후 보온/재가열 버튼을 눌러 보온으로 전환되면 보온/재가열 버튼을 1회 더 눌러 주십시오.

〈보온중〉




표시부의 '3H'는 보온경과 시간이 3시간임을 의미합니다.

〈재가열 중〉



표시부의 '09'표시가 빔글빙글 돌아가고 남은 시간을 표시하여 재가열을 합니다.

〈재가열 완료〉



재가열이 끝나면 '보온재가열이 완료되었습니다. 밥을 잘 저어 주세요.'하는 음성과 완료효과음(쿠~쿠~)이 나온 후 다시 보온을 진행하여 보온경과 시간을 표시합니다.

※ 보온 중일 때 현재시간을 변경할 경우에는 52쪽을 참조하여 주십시오.

- ▶ 재가열 기능을 너무 자주 사용하시면 밥이 변색되거나 마르는 경우가 있습니다. 1일 1~2회만 사용하세요.
- ▶ 별도의 전열기구나 가스불로 밥을 지은 경우는 밥을 밥솥에 담은 후 보온/재가열 버튼을 1회 눌러 보온을 합니다. 이때, 표시부에는 "OH"가 표시됩니다. (이와 같이 차가운 밥솥에 뜨거운 밥을 넣어 양아 보온할 경우 냄새나 변색이 있을 수 있습니다.)
- ▶ 보온 24시간 경과 이후부터 보온 경과시간을 깜빡이게 표시하여 보온이 장시간 경과 되었음을 알립니다.
- ▶ 보온중 두경결합손잡이가 "○" (열림) 상태시 재가열이 진행되지 않습니다. 두경결합손잡이를 "●" (잠김)으로 돌린 후, 보온/재가열 버튼을 눌러주십시오.
- ▶ 재가열 진행중 두경결합손잡이를 "○" (열림)으로 돌릴 경우, 표시부에 "E01"가 표시됩니다. 이때 보온재가열이 취소되고 보온이 진행됩니다.

## 보온할 때 주의사항

취사 직후나 보온 중 뚜껑을 열 때 압력에 의해 뚜껑이 잘 안열리는 경우가 있습니다. 뚜껑을 열 때 때는 압력추를 젖혀 압력이 완전히 제거된 다음 열어 주십시오.

보온 또는 재가열시 반드시 뚜껑 결합 손잡이를 "●" (잠김)방향으로 돌려주십시오. (뚜껑 열림 버튼 파손 및 보온 성능에 영향을 줍니다.)

취사 완료 후 밥을 밀면까지 골고루 섞어 보온하면 밥상태가 좋습니다. (적은 밥은 내솥의 중앙에 불룩하게 모아서 보온하십시오.)

보온 중 내솥에 밥이 없거나 사용하지 않을 경우에는 취소 버튼을 눌러 보온을 취소하거나, 전원물리기를 콘센트에서 뽑아 주십시오.

주걱을 내솥을 넣어 채운 채로 보온하지 마십시오. 특히, 나무주걱 등은 세균을 발생시켜 냄새의 원인이 됩니다.

장시간 보온하면 밥이 변색되고 냄새가 날 수 있으므로 보온은 12시간 이내로 하는 것이 좋습니다. 특히, 압력밥은 특성상 일반 밥솥의 밥보다 변색이 빨리 됩니다. 보온 24시간 경과 이후부터 보온 경과시간을 깜빡이며 표시합니다.

잡곡, 현미는 백미보다 보온 상태가 좋지 않으므로 가끔적 보온은 피하십시오.

보온 중 내솥의 가장자리나 중기 배출구 하단부는 부분적으로 밥이 하얗게 변하고 부풀어 오를 수도 있습니다. 이럴 경우는 밥을 저어서 섞어 주십시오.

너무 적은 밥을 보온하거나 약간 남은 밥이나 찬밥을 보온 중간 밥과 섞어서 보온하지 마십시오. 밥에서 냄새가 날 수 있습니다. (찬밥은 전자제너리를 이용하십시오.)




## 밥을 맛있게 보온하려면

### 보온온도 조정방법

청소를 자주하고 물을 끓여 소독을 하였는데도 냄새가 나고 물이 맷허거나 색깔이 변하는 경우는 보온 온도가 맞지 않은 경우이므로 보온 온도를 조정합니다.


보온 온도를 조정하고자 하실 때는 고객센터실로 문의 하시면 상세히 안내해 드리겠습니다.



**온도를 올릴 때**

① 보온 중 모드 버튼을 1회 누르거나 471 상태에서 모드 버튼을 3회 누릅니다. 표시부가 '보온온도 설정모드'입니다. 선택버튼으로 보온온도를 조절한 후 확인버튼을 눌러주세요. 하는 음성과 함께 그림과 같이 표시됩니다. 이때 74, 는 현재 보온 온도를 나타냅니다. (모드버튼을 초기에 누를시 1초 이상 눌러야 진입 가능합니다.)

▶ 메뉴/선택 버튼이 정렬하고, 온도, 확인, 취소 버튼이 커집니다.



**온도를 내릴 때**

②-1 메뉴/선택 버튼을 눌러 표시부가 74 → 75 → 76 → 77 → 78 → 79 → 80, 와 같이 변화하도록 합니다.

▶ 확인 버튼이 정렬하고, 온도, 메뉴/선택, 취소 버튼이 커집니다.

▶ 계속 누르고 있으면 연속으로 변화합니다.

③ 원하는 온도를 설정한 후 확인버튼을 누르면 설정된 온도가 '보온온도 설정이 완료되었습니다.' 하는 음성과 함께 자동으로 입력됩니다. (취소 버튼을 누르거나 입력값이 7초가 경과하면 기능이 취소되고 대기상태로 돌아옵니다.)

②-2 메뉴/선택 버튼을 눌러 표시부가 74 → 73 → 72 → 71 → 70 → 69, 와 같이 변화하도록 합니다.

▶ 확인 버튼이 정렬하고, 온도, 메뉴/선택, 취소 버튼이 커집니다.

▶ 계속 누르고 있으면 연속으로 변화합니다.


※ 제품 출고 시 설정된 기준온도는 설정사항과 다를 수 있습니다.

#### 온도조정치

1. 찬 냄새가 많이 나고 물이 많이 맷허는(밥이 식는) 경우 : 보온 온도가 낮은 경우입니다. 보온 온도를 1~2℃정도 높여 줍니다.
2. 밥 색깔이 심하게 누렇게 밥이 마르면서 냄새가 날 경우 : 보온 온도가 높은 경우입니다. 보온 온도를 1~2℃정도 낮춰 줍니다.


### 맛춥보온 기능 조정방법

보온 시 뚜껑을 열 때 물이 많이 흐를 경우나 밥 가장자리에 밥 파짐 현상이 생길 경우에 사용합니다.



① 대기상태에서 모드 버튼을 4회 누릅니다. 표시부가 맛춥보온 설정모드입니다. 선택버튼으로 온도를 조절한 후 확인버튼을 눌러주세요. 하는 음성과 함께 그림과 같이 표시되며 초기값을 나타냅니다. (온도버튼을 초기에 누를시 1초 이상 눌러야 진입 가능합니다.)

▶ 메뉴/선택 버튼이 정렬하고, 온도, 확인, 취소 버튼이 커집니다.



②-1 메뉴/선택 버튼을 눌러 표시부가 그림과 같이 변화하도록 합니다. (높임)

▶ 확인 버튼이 정렬하고, 온도, 메뉴/선택, 취소 버튼이 커집니다.

▶ 계속 누르고 있으면 연속으로 변화합니다.

③ 원하는 값을 설정한 후 확인버튼을 누르면 설정된 값이 '맛춥보온 설정이 완료되었습니다.' 하는 음성과 함께 자동으로 입력됩니다. (취소 버튼을 누르거나 입력값이 7초가 경과하면 기능이 취소되고 대기상태로 돌아옵니다.)

②-2 메뉴/선택 버튼을 눌러 표시부가 그림과 같이 변화하도록 합니다. (낮춤)

▶ 확인 버튼이 정렬하고, 온도, 메뉴/선택, 취소 버튼이 커집니다.

▶ 계속 누르고 있으면 연속으로 변화합니다.

1. 뚜껑을 열때 물이 많이 흐를 경우 : 메뉴/선택 버튼을 눌러 설정모드를 높여 줍니다.
2. 밥 가장자리에 밥파짐 현상이 생기는 경우 : 메뉴/선택 버튼을 눌러 설정모드를 낮춰 줍니다.



## 밥을 맛있게 보온하려면

### 취침보온 모드 설정방법

장시간 보온을 유지할 시 밥품질(연색, 마름, 냄새등)의 저하예방을 위해 취침시간(PM 10:00 ~ AM 04:00)동안 보온온도를 저온상태로 유지하는 기능으로 필요에 따라 설정해 주십시오.

#### ▶ 설정방법



1. 대기상태에서 모드 버튼을 6회 누르면 취침보온 모드로 진입합니다.  
모드버튼을 초기에 누를시 1초이상 눌러야 진입 가능합니다.
2. 취침보온 설정모드로 들어왔을 때 "취침보온 설정모드입니다. 선택 버튼으로 취침 보온을 선택 또는 해제한 후 확인버튼을 눌러 주세요."하는 음성이 나옵니다. 이때 메뉴/선택 버튼이 점멸하고, 모드, 확인, 취소 버튼이 켜집니다.
3. 메뉴/선택 버튼을 누르면 "취침 보온이 선택되었습니다. 확인 버튼을 눌러주세요."하는 음성이 나옵니다.  
원하시는 모드를 선택한 후 확인 버튼을 눌러 주십시오. 이때 확인 버튼이 점멸하고, 모드, 메뉴/선택, 취소 버튼이 켜집니다.
4. 취침보온 설정모드 진입 후 취소 버튼을 누르거나 아무런 버튼 입력없이 7초가 지나면 "시간이 초과되어 기능 설정이 취소되었습니다."하는 음성과 함께 기능이 설정되지 않고 취소되며 대기모드로 돌아옵니다.

#### ▶ 설정 상태에서 해제방법



1. 대기상태에서 모드 버튼을 6회 누르면 취침보온 모드로 진입합니다.  
모드버튼을 초기에 누를시 1초이상 눌러야 진입 가능합니다.
2. 취침보온 설정모드로 들어왔을 때 "취침보온 설정모드입니다. 선택 버튼으로 취침 보온을 선택 또는 해제한 후 확인버튼을 눌러주세요."하는 음성이 나옵니다. 이때 메뉴/선택 버튼이 점멸하고, 모드, 확인, 취소 버튼이 켜집니다.
3. 메뉴/선택 버튼을 누르면 "취침 보온이 해제되었습니다. 확인 버튼을 눌러주세요."하는 음성이 나옵니다.  
원하시는 모드를 선택한 후 확인 버튼을 눌러 주십시오. 이때 확인 버튼이 점멸하고, 모드, 메뉴/선택, 취소 버튼이 켜집니다.
4. 취침보온 설정모드 진입 후 취소 버튼을 누르거나 아무런 버튼 입력없이 7초가 지나면 "시간이 초과되어 기능 설정이 취소되었습니다."하는 음성과 함께 기능이 설정되지 않고 취소되며 대기모드로 돌아옵니다.

- ▶ 본 기능을 설정시 취침시간 동안 보온온도가 저온상태로 유지되오니 취침시간에 보온이 필요하신 분은 설정하지 마십시오.  
기온이 높은 여름철에는 밤에 상해서 변색되거나 냄새가 날 수 있습니다. 여름철에는 취침보온 모드 설정을 가급적 하지 마십시오.
- ▶ 본 기능은 제품 출하 시 해제 상태로 되어 있으니 필요에 따라 설정해 주십시오.

### 보온 시 냄새가 날 때

- ▶ 청소를 자주 해 주십시오. 특히 뚜껑부의 청소상태가 나쁘면 세균이 번식하여 보온시 냄새가 날 수 있습니다.
- ▶ 외관상 깨끗하더라도 곳곳에 세균이 서식하여 보온시 냄새를 발생시킬 수 있으므로 냄새가 많이 날 경우는 물을 내술의 백미 눈금 2인분 정도에 맞추고 식초를 1큰술 넣은 후 뚜껑을 닫고 자동세척(자동살균세척)을 선택한 후, 압력취사/백미배속 버튼을 눌러 주십시오.  
완료 후 내술을 반드시 깨끗이 씻어 냅니다. (57쪽 참조)
- ▶ 탕이나 찜 등의 요리를 한 후 깨끗이 씻어내지 않고 보온하면 밥에 냄새가 배어들 수 있습니다.



## 절전 기능 / 에너지아이 기능은 이렇게 하십시오

### 대기모드 절전기능이란

전원코드를 뽑지 않으면 동작하지 않는 대기상태와 할지라도 약간의 전력이 소모됩니다. 이를 대기전력이라고 하는데 이를 절감하기 위해 밥솥내부의 전기회로를 외부 전원으로부터 차단시켜 전력 소모를 최소화(와트 미만)화 하는 기술입니다.

### 수동 사용방법

#### ▶ 절전 시작방법

대기 상태에서 취소 버튼을 3초간 누르고 있으면 "절전모드를 시작합니다." 하는 음성과 함께 절전기능이 설정됩니다.



#### ▶ 절전 종료방법

방법1) 아무 버튼이나 누르면 "절전모드가 종료되었습니다. 원하는 기능을 선택해 주세요" 하는 음성과 함께 절전모드가 해제되고, 대기 상태로 돌아옵니다.

방법2) 뚜껑 결합손잡이를 열거나 단으면 "절전모드가 종료되었습니다. 원하는 기능을 선택해 주세요" 하는 음성과 함께 절전모드가 해제되고, 대기 상태로 돌아옵니다.



### 자동 절전기능 사용방법

「자동절전기능 설정모드」에서 대기시간을 '0'이 아닌 값으로 선택하면 대기상태에서 선택된 시간이 경과한 후 자동으로 절전 기능이 시작됩니다. (※ 제품출고시 설정된 값은 1분입니다.)

만약 대기시간이 경과되기 전 뚜껑열합 손잡이를 돌리거나 버튼을 누르면 대기시간이 선택된 설정값부터 다시 감소합니다.

#### ▶ 설정방법



1. 대기상태에서 모드 버튼을 7회 누르면 자동절전기능 모드로 진입합니다. 모드 버튼을 초기에 누를시 1초이상 눌러야 진입 가능합니다.
2. 자동절전기능 설정모드로 들어왔을 때 "자동절전기능 설정모드입니다. 선택 버튼으로 대기시간을 선택한 후 확인 버튼을 눌러주세요" 하는 음성이 나옵니다. 이때, 메뉴/선택 버튼이 점멸하고, 모드, 확인, 취소 버튼이 켜집니다.
3. 메뉴/선택 버튼을 눌러 0분을 선택하면 절전기능이 해제되어 자동 절전기능을 지원하지 않는 상태로 됩니다. 원하는 시간 설정 후 확인 버튼을 눌러 주십시오. 이때, 확인 버튼이 점멸하고, 모드, 메뉴/ 선택, 취소 버튼이 켜집니다.
4. 자동절전기능 설정모드 진입 후 아무런 버튼 입력없이 7초가 지나면 "시간이 초과되어 기능 설정이 취소되었습니다." 하는 음성과 함께 기능이 설정되지 않고 취소되어 대기모드로 돌아옵니다.

### 에너지아이 기능

대기, 취사, 보온, 예약 중 조도센서가 자동으로 주변의 밝기를 인식하여 밥솥의 에너지 소비를 최소화 하는 기능입니다.

현재 절전모드에 진입하는 밝기(2단계) 보다 더 어두운 곳에서 절전모드에 진입하기를 원하면 1단계를 설정하고,

더 밝은 곳에서 절전모드에 진입하기를 원하면 3단계를 설정하십시오. (예를 출고시 설정 값은 2입니다.)



(에너지아이 선택시)



(에너지아이 해제시)

1. 대기상태에서 모드 버튼을 12회 누르면 에너지아이 기능 설정 모드로 진입합니다. (모드 버튼을 초기에 누를 시 1초 이상 눌러야 진입 가능합니다.)
2. 에너지아이 기능 설정 모드로 들어왔을 때 "에너지아이 설정모드입니다. 선택 버튼으로 에너지아이 설정을 선택 또는 해제 한 후 확인 버튼을 눌러주세요" 하는 음성이 나옵니다. 이때, 메뉴/선택 버튼이 점멸하고, 모드, 확인, 취소 버튼이 켜집니다.
3. 메뉴/선택 버튼을 누를 때마다 에너지아이 기능이 3단계 → OFF → 1단계 → 2단계 → 3단계로 선택되고, OFF가 표시되면 "에너지아이 기능이 해제되었습니다." 하는 음성이 나옵니다. 이때, 확인버튼이 점멸하고, 모드, 메뉴/선택, 취소버튼이 켜집니다.
4. 원하는 단계를 선택한 후, 확인 버튼을 누르면 "에너지아이 설정이 완료되었습니다." 하는 음성과 함께 저장됩니다.
5. 에너지아이 기능 설정 모드 진입 후 취소 버튼을 누르거나 아무런 버튼 입력없이 7초가 지나면 "시간이 초과되어 기능 설정이 취소되었습니다." 하는 음성과 함께 기능이 설정되지 않고 취소되어 대기상태로 돌아옵니다.



# 화면조명 절전기능 / 버튼 잠금기능 / 취사 잔여시간 표시기능은 이렇게 하십시오

## 화면조명 절전기능

대기, 취사, 보온, 예약 취사 중 화면의 밝기를 적절히 조절하는 기능입니다.  
(화면조명 절전기능 On상태에서 버튼 조명이 꺼지면 화면이 어두워집니다.)

- ▶ 기능 설정 및 해제 방법  
(※제품출고시 설정된 값은 On 입니다.)



1. 대기상태에서 모드 버튼을 8회 누르면 화면조명 절전기능설정 모드로 진입합니다.  
(모드버튼을 초기에 누를 시 1초 이상 눌러야 진입 가능합니다.)
2. 화면조명 절전기능설정모드로 들어왔을 때 "화면 조명 절전기능 설정모드입니다. 선택 버튼으로 화면 조명 절전기능을 선택 또는 해제한 후 확인 버튼을 눌러주세요." 하는 음성이 나옵니다. 이때, 메뉴/선택 버튼이 점멸하고, 모드, 확인, 취소 버튼이 켜집니다.
3. 메뉴/선택 버튼을 누를 때마다 화면조명 절전기능이 선택 또는 해제되고 "화면조명 절전기능이 선택되었습니다. 확인버튼을 눌러주세요." 또는 "화면조명 절전기능이 해제되었습니다. 확인버튼을 눌러주세요." 하는 음성이 나옵니다. 이때, 확인버튼이 점멸하고, 모드, 메뉴/선택, 취소 버튼이 켜집니다.
4. 확인 버튼을 누르면 "화면조명 절전기능 설정이 완료되었습니다." 하는 음성과 함께 설정이 저장됩니다.
5. 화면조명 절전기능 설정 모드 진입 후 취소 버튼을 누르거나 아무런 버튼 입력없이 7초가 지나면 "시간이 초과되어 기능 설정이 취소되었습니다." 하는 음성과 함께 기능이 설정되지 않고 취소되며 대기상태로 돌아갑니다.

## 버튼 잠금기능

최소 시나 어린이 접촉에 의한 오동작을 방지하기 위해 버튼잠금(LOCK)을 설정할 수 있는 기능 입니다.

### ▶ 설정방법



1. 취사, 예약, 보온, 재가열 중이나 대기상태에서 확인 버튼을 3초이상 누르면 버튼 잠금이 설정됩니다.
2. 버튼잠금이 설정 되었을때, "버튼잠금이 선택 되었습니다." 하는 음성이 나옵니다. 이때, 화면에 버튼잠금 표시가 깜박거립니다.

### ▶ 해제방법



1. 취사, 예약, 보온, 재가열 중이나 대기상태에서 확인 버튼을 3초이상 누르면 버튼잠금이 해제 됩니다.
2. 버튼잠금이 해제 되었을때, "버튼잠금이 해제 되었습니다." 하는 음성이 나옵니다. 이때, 화면에 버튼잠금 표시가 사라집니다.

- ※ 버튼잠금이 설정된 상태에서 확인버튼을 제외한 다른 버튼을 누를 경우, 부재음이 발생합니다.
- ※ 확인버튼을 3초이상 눌러 버튼잠금을 해제한 후 원하는 기능을 설정할 수 있습니다.
- ※ 버튼잠금이 설정된 상태에서 전원 OFF후 재인까지 버튼잠금기능이 해제 됩니다.

## 취사 잔여시간 표시 기능

취사 진행 중 주기적으로 나타나는 취사 잔여시간 표시를 선택 또는 해제 할 수 있습니다.  
(취사 중 표시되는 잔여시간은 취사 용량 및 진행 상태에 따라 실제 취사 시간과 다를 수 있습니다.)

1. 대기상태에서 모드 버튼을 9회 누르면 취사 잔여시간 표시 모드로 진입합니다.  
(모드 버튼을 초기에 누를 시 1초 이상 눌러야 진입 가능합니다.)
2. 취사 잔여시간 설정모드로 들어왔을 때 "취사 잔여시간 표시 설정모드입니다. 선택버튼으로 취사 잔여시간 표시 모드를 선택 또는 해제 한 후 확인 버튼을 눌러주세요." 하는 음성이 나옵니다.
3. 메뉴/선택 버튼을 누를 때마다 취사 잔여 시간 표시기능이 선택 또는 해제되고, "취사 잔여시간 표시 모드가 선택되었습니다. 확인버튼을 눌러주세요." 또는 "취사 잔여시간 표시 모드가 해제되었습니다. 확인버튼을 눌러주세요." 하는 음성이 나옵니다. 이때, 확인버튼이 점멸하고, 모드, 메뉴/선택, 취소 버튼이 켜집니다. 원하는 모드를 선택한 후, 확인 버튼을 눌러주세요.
4. 취사 잔여시간 표시 설정 모드 진입 후, 취소버튼을 누르거나 아무런 버튼 입력없이 7초가 지나면 "시간이 초과되어 기능 설정이 취소 되었습니다." 하는 음성과 함께 기능이 설정되지 않고, 취소되며 대기상태로 돌아갑니다.



※ 취사 잔여시간 표시 기능 해제시



※ 취사 잔여시간 표시 기능 선택시



## NFC 사용방법

### 앱 설치 및 실행

스마트폰의 안드로이드 Play 스토어에서 쿠쿠스마트 밥솥 앱을 다운받아 설치하시면 제품과 스마트폰 간의 기능을 수행할 수 있습니다.

#### ▶ 스마트폰 NFC기능 설정 안내

1. NFC 기능을 사용 할 수 있는 스마트 폰인지 스마트폰의 사용설명서를 참조하여 확인해 주십시오.
2. 스마트폰의 NFC기능은 안드로이드 OS 버전 2.3.3 이상에서만 지원합니다.
3. NFC기능을 처음 사용하는 고객께서는 아래의 스마트폰NFC기능 설정 방법을 참고하여 설정하기 바랍니다.

#### ▶ 앱 설치 방법

방법 1. 스마트폰을 밥솥NFC에 터치시 구글 스토어 페이지로 이동하여 앱 설치

방법 2. 구글 스토어에서 "쿠쿠" 검색 후 어플 다운받아 설치


### NFC기능 설정 방법 (갤럭시S3 기준)

스마트폰 모델에 따라 설정 방법이 약간씩 다를 수 있으니 스마트폰의 사용설명서를 참고해주시요.


#### ① 환경설정



#### ② 무선 및 네트워크에서 추가 설정



#### ③ NFC 기능 ON



#### ④ 읽기쓰기(P2P)와 Android Beam 모두 ON



### 올바른 터치 방법




1. 아래 그림과 같이 스마트폰을 바르게 잡고 스마트폰의 안테나를 밥솥의 NFC마크에 2~3초간 터치하여 주십시오.
2. NFC 기능은 스마트폰의 화면에 아래와 같은 그림이 나타날때에만 동작합니다. (스마트 폰의 보호 케이스나 커버 때문에 밥솥과 스마트폰의 거리가 멀어지거나 사이에 장애물이 있을 경우 통신이 잘 되지 않을 수 있습니다)
3. 스마트폰의 화면이 켜져있거나, 잠금상태일 경우, NFC 기능이 동작하지 않습니다.
4. 스마트폰의 NFC 안테나의 밥솥의 NFC 마크가 잘 맞은 경우에는 NFC 통신이 정상적으로 이루어집니다.
5. NFC통신이 정상적으로 완료되면 해당동작을 완료하였다는 메시지가 옵니다.
6. 스마트폰에 따라 스마트폰의 NFC안테나의 위치가 다릅니다. 스마트폰 사용설명서를 참조하여 NFC안테나의 정확한 위치를 확인해 주십시오.
7. 스마트폰 기종에 따라 NFC통신속도가 다를 수 있습니다.



## 최초 앱 실행 후 밥솥 모델 선택방법

① 앱을 실행합니다.




② 원하시는 선택방법을 선택합니다.



③-1 자동 선택시



③-2 수동 선택시




④ 앱이 실행됩니다.



## 자동요리하기

제품과 스마트 폰 간의 요리기능을 수행 할 수 있습니다.



- ① 쿠키레시피  
밥솥에는 없는 새로운 레시피를 스마트폰의 NFC기능을 통해 밥솥의 '스마트 메뉴'로 전송 후 바로 요리 또는 예약할 수 있습니다. 밥솥으로 전송된 쿠키레시피는 밥솥의 '스마트메뉴'에 기억됩니다.  
(최초 밥솥을 실행시 스마트 메뉴에는 검은공백이 기억되어 있습니다)
- ② 즐겨찾기 레시피  
쿠키 레시피에서 즐겨찾기 버튼을 클릭하면 즐겨찾기 레시피로 등록됩니다.
- ③ 밥솥메뉴  
밥솥에 있는 다양한 메뉴와 설정값을 스마트폰을 이용해 쉽게 설정하고 NFC기능을 통해 편리하게 요리할 수 있습니다.
- ④ My레시피  
밥솥의 메뉴와 설정값을 이용하여 개발한 나만의 레시피를 스마트폰에 등록해 두었다가 등록된 요리를 선택하여 밥솥에 터치하는만으로 간편히 요리 할 수 있습니다.
- ⑤ 장바구니  
쿠키레시피의 장바구니 탭기 저장된 요리 재료 목록을 보관하고 있습니다.





# NFC 사용방법


## 레시피 선택 방법

### 방법 1. 요리명 검색

#### ① 검색란을 선택



#### ② 요리명을 입력 후 검색



#### ③ 검색 요리 확인




### 방법 2. 요리 종류별 검색

#### ① 자동요리하기 선택




#### ② 쿠크레시피 선택



#### ③ 요리종류별 선택



#### ④ 찜요리 선택



#### ⑤ 약밤 선택






## 레시피 선택 방법

### 방법 3. 상황별 검색

#### ① 자동요리하기 선택




#### ② 쿠키레시피 선택



#### ③ 특별한 날 선택



#### ④ 어른신 대접 선택



#### ⑤ 약밥 선택



## 레시피 선택 후 요리하기 (동작 예옴으로 떡볶이 요리하기)

#### 1. 떡볶이 선택



#### 2. 레시피 확인 및 요리재료 준비



#### 3. 요리순서 STEP에 따라 재료 손질하기



#### 4. 소개탭의 요리 시작버튼 선택



#### 5. 스마트폰과 제품 접촉하기



#### 6. 요리시작





## NFC 사용방법

### 블로거요리 보기

블로거요리를 보거나 레시피를 직접 등록할 수 있습니다.



#### ① 요리보기

다른 회원들 또는 내가 등록한 레시피를 볼 수 있습니다.

#### ② 요리 등록하기


내가 직접 요리한 레시피를 등록하여 다른 회원들과 공유 할 수 있습니다.



쿠쿠 홈페이지의 아이디로 로그인하십시오.  
아이디가 없을 경우,  
웹사이트에서 회원가입 후,  
로그인 하십시오.

### 밥솥 설정하기

밥솥에 있는 다양한 기능 설정값을 스마트폰의 NFC기능을 통해 편리하게 설정할 수 있습니다.  
시계설정, 언어&음성볼륨 설정, 맞춤밥맛&보온 설정, 절전기능 설정으로 구성되어 있습니다.



#### ① 시계 설정

제품의 시간을 쉽게 설정 할 수 있습니다.

#### ② 언어&음성볼륨 설정

한국어, 영어, 중국어 중 원하시는 음성을 선택 또는 음성볼륨을 조절할 수 있습니다.

#### ③ 맞춤밥맛&보온설정

원하시는 밥맛을 선택하거나, 보온 품질 및 온도를 설정 할 수 있습니다.

#### ④ 절전기능 설정

대기시 전력소모를 최소화 할 수 있습니다.



## 고장 점검하기

자가진단, 사전점검하기, AS 연락하기 등으로 구성되어 있습니다.



- 1 자가진단하기**  
스마트폰의 NFC기능을 통해 이상 발생시 밥솥의 현재 상태를 진단 후 이상 원인을 확인할 수 있습니다.
- 2 사전점검하기**  
밥솥 이상 발생시 A/S연락전에 이상의 원인을 확인할 수 있습니다.
- 3 A/S 연락하기**  
가까운 AS센터 및 지역별 AS센터를 검색 후 연락할 수 있습니다.

## 부가 기능


타이머, 식단관리로 구성되어 있습니다.



- 1 타이머**  
요리중 요리시간 측정이 필요할때 편리하게 사용 할 수 있습니다.
- 2 식단관리**  
날짜 별 기간 별로 스마트폰의 NFC기능을 통해 요리한 횟수 및 요리별 칼로리 정보를 알 수 있습니다.

## 밥솥정보

모델변경 및 소모품 정보를 확인할 수 있습니다.



- 1 밥솥정보**  
모델명 변경 및 소모품 정보 관리로 제품을 더 오래 사용할 수 있습니다.

## 고장신고 전에 확인하십시오

▼ 제품에 이상이 생겼을 경우에는 고객센터로 문의하시기 전에 아래 사항을 확인해 주십시오.

증상	확인사항	조치사항
뚜껑 결합 손잡이가 "O" {열림} 방향으로 움직이지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 취사 또는 요리중에 뚜껑 결합 손잡이를 돌리지 않았습니까?</li> <li>• 증기가 완전히 배출되지 않은 상태에서 뚜껑 결합 손잡이를 돌리지 않았습니까?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 취사 또는 요리중에는 뚜껑이 열리지 않습니다. 뚜껑을 강제로 열지 마십시오.</li> <li>• 부득이한 경우는 취소 버튼을 2초간 눌러 취소시킨 다음 압력추를 젖혀 증기를 완전히 빼낸 후 열어 주십시오.</li> <li>• 압력추를 젖혀 증기를 완전히 빼낸 후 뚜껑을 열어 주십시오.</li> </ul>
뚜껑 결합 손잡이가 "O" {열림} 방향으로 완전히 돌아갔는데도 뚜껑이 열리지 않을 경우		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 압력 때문입니다.</li> <li>• 압력추를 젖혀 증기를 완전히 빼낸 후 뚜껑을 열어 주십시오.</li> </ul>
뚜껑 사이로 증기가 누설되거나 "삐"하는 휘파람 소리가 날 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 패킹에 이물 찌꺼기 등물이 묻어있지 않습니까?</li> <li>• 패킹이 낡지 않았습니까?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 패킹을 행주나 부드러운 천으로 깨끗이 닦은 후 사용하십시오.</li> <li>• 패킹 주변은 항상 깨끗이 유지시켜 주십시오.</li> <li>• 증기가 누설되면 곧바로 취소 버튼을 2초간 눌러 증기를 빼낸 후 전원플러그를 뽑아 사용을 중지하고 고객센터로 문의하십시오.</li> <li>• 패킹은 사용 방법 및 횟수에 따라 1년~3년 정도 사용 후 교환하여 주십시오. 낡은 패킹을 계속하여 사용시 증기가 누설되어 압력 취사가 되지 않을 수 있습니다.</li> </ul>
취사 또는 요리중 취소 버튼이 눌러지지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 내솥의 내부가 뜨겁지 않습니까?</li> <li>• 버튼짐금이 설정되어 있지 않습니까?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 취사 또는 요리 중 부득이하게 취소할 경우, 내솥 내부 온도가 높으면 안전을 위해 취소 버튼을 2초간 눌러야 취사 또는 요리가 취소됩니다.</li> <li>• 취사 또는 요리가 취소되면 자동증기배출장치로 증기가 배출되면서 내용물이 비산할 수 있으므로 얼굴과 손 등에 화상을 입을 수 있으니 주의하십시오.</li> <li>• 확인버튼을 3초이상 눌러 버튼짐금 기능을 해제하여 주십시오.</li> </ul>
취사나 보온시 이상한 소음이 날 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 취사시 바람부는 소리 "뽕"이 나지 않습니까?</li> <li>• 취사 및 보온중 "찌" 하는 소리가 납니까?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 내부 부품의 열을 식혀주기 위해 송풍모터가 돌아가는 소리입니다. 정상입니다.</li> <li>• 취사 및 보온중 "찌" 하는 소리는 IH 압력밥솥이 동작될 때 나는 소리입니다. 정상입니다.</li> </ul>
현미가 제대로 발아되지 않을때	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 정격용량 이상의 현미를 넣고 발아시키지 않았습니까?</li> <li>• 묵은 현미를 사용하지 않았습니까?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 정격용량의 현미를 넣어주십시오.</li> <li>• 묵은 현미나 오염된 현미를 사용했을 때 발아율이 떨어질 수 있습니다. (60쪽 현미 구입방법 참조)</li> </ul>

## 고장신고 전에 확인하십시오

▼ 제품에 이상이 생겼을 경우에는 고객상담실로 문의하시기 전에 아래 사항을 확인해 주십시오.

증 상	확인사항	조치사항
버튼 입력시 "E1" 표시가 나타날 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 내솅이 제품에 들어 있습니까?</li> <li>• 110V용(전원)에 사용하지 않았습니까?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 내솅이 들어 있지 않은 상태에서는 버튼조작이 되지 않습니다. 내솅을 넣어 주십시오.</li> <li>• 본 제품은 120V 전용 제품입니다. 전원을 바르게 사용하십시오.</li> </ul>
압력취사/백미배속 예약자동세척 등의 버튼이 작동되지 않고 "E01" 표시가 나타날 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 뚜껑 결합 손잡이를 "O" (잠금 방향으로) 돌리셨습니까?</li> <li>• 잠금 표시가 나타나 있습니까?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 뚜껑 결합 손잡이를 완전히 "O" (잠금 방향으로) 돌립니다. 뚜껑 결합 손잡이가 완전히 체결되지 않으면 압력취사/백미배속, 예약자동세척 버튼이 작동되지 않습니다.</li> </ul>
밥이 심하게 눌을 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 온도감지기, 내솅 외면에 밥알이 심하게 붙어 붙어 있거나 이물질이 있지는 있습니까?</li> <li>• '쿠쿠 맞춤밥맛' 또는 '맞춤 취사' 기능을 설정하지 않으셨습니까?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 온도감지기, 내솅 외면의 이물질을 제거해 주십시오. (49쪽 참조)</li> <li>• 필요에 따라 맞춤밥맛 또는 맞춤취사 기능을 해제 또는 설정한 후 취사하여 주십시오. (58~59쪽 참조)</li> </ul>
장시간동안 취사가 완료되지 않고 "E03" 표시가 나타날 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 110V용(전원)에 사용하지 않으셨습니까?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 제품에 이상이 생겨(하터던전 열량 부족 등) 장시간 밥이 완료되지 않을 때 나타나는 표시입니다. 전원을 차단 후 고객상담실로 문의하십시오.</li> <li>• 물만 넣고 장시간 가열할 경우에 "E03" 표시가 나타나는 것은 정상입니다.</li> <li>• 본 제품은 120V 전용 제품입니다. 전원을 바르게 사용하십시오.</li> </ul>
예약 취사 시각이 맞지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 현재 시각이 맞습니까?</li> <li>• 오전 오후를 잘못 선택하지 않았습니까?</li> <li>• 예약시간을 13시간 이상으로 선택하지 않았습니까?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 현재시각을 맞추지 않으면 예약시각에 취사가 완료되지 않습니다. 현재시각을 맞추십시오. (52쪽 참조)</li> <li>• 오전 오후를 확인하십시오.</li> <li>• 최대 예약시간은 13시간입니다. (65~66쪽 참조)</li> </ul>
취사 직후나 보온 중 밥에서 이상한 냄새가 날 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 닭뿔, 갈비뼈 등의 요리를 하신 후 청소를 깨끗이 하셨습니까?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 49쪽을 참조하여 뚜껑부의 패킹을 깨끗이 닦아낸 후 사용하여 주십시오.</li> </ul>
뚜껑이 닫혀지지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 뚜껑 결합 손잡이가 (O) 가 "U" (열림) 방향으로 완전히 돌리셨습니까?</li> <li>• 내솅에 밥이나 뜨거운 음식물이 들어 있지 있습니까?</li> <li>• 내솅을 본체에 완전히 넣으셨습니까?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 뚜껑 결합 손잡이를 "U" (열림) 방향으로 완전히 돌리고 닫아 주십시오.</li> <li>• 압력추를 젖힌 다음 뚜껑을 닫습니다.</li> <li>• 내솅에 부착되어 있는 내솅 손잡이를 좌우로 돌려 본체에 완전히 안착시킵니다.</li> </ul>
"E-0,00" 번갈아가면서 표시가 나타날 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 마이컴 전원에 이상이 있을때 나타납니다.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 전원을 차단 후 고객상담실로 문의하십시오.</li> </ul>
"E-8,00" 번갈아가면서 표시가 나타날 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 환경센서에 이상이 있을때 나타납니다.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 전원을 차단 후 고객상담실로 문의하십시오.</li> </ul>
"E-0F" 표시가 나타날 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 마이컴 내부 메모리에 이상이 있을때 나타납니다.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 전원을 차단 후 고객상담실로 문의하십시오.</li> </ul>
취사 보온/재가열 버튼 입력시 보온 동작 중 "HFF", 취사 동작 중 "HFF" 표시가 나타날 때		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 전원 또는 제품의 이상 점검 가능 합니다. 지속적으로 표시가 나타날 경우에는 고객상담실로 문의 하십시오.</li> </ul>

## 고장신고 전에 확인하십시오

▼ 제품에 이상이 생겼을 경우에는 고객상담실로 문의하시기 전에 아래 사항을 확인해 주십시오.

증상	확인사항	조치사항
밥이 되지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 압력취사핵미패속 버튼을 눌렀습니까?</li> <li>• 취사중 정전이 되지 않았습니까?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 원하는 메뉴선택 후 반드시 압력취사핵미패속 버튼을 1회 눌러 표시부에 'Eco' 표시가 나타나는지 확인하십시오.</li> <li>• 정전보상 기능에 대해서는 52쪽을 참조하십시오.</li> </ul>
밥이 설익거나 퍼석할 때 또는 찰밥이 될 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 계량컵을 사용하십니까?</li> <li>• 물 조절은 정확히 하셨습니까?</li> <li>• 쌀을 깨끗이 씻었습니까?</li> <li>• 쌀을 장시간 불린 후 취사하십니까?</li> <li>• 쌀을 개봉한지 오래되어 너무 말라있지 않습니까?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 54~55쪽을 참조하여 올바르게 사용하십시오.</li> <li>• 물을 반눈금 정도 더 넣고 취사하십시오.</li> </ul>
콩(잡곡/현미)이 설익을 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 콩(잡곡/현미)이 너무 아르지 않았습니까?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 콩(잡곡/현미)을 불리거나 삶아서 잡곡메뉴에서 취사를 하십시오. 잡곡의 종류에 따라 설익을 수도 있습니다.</li> </ul>
밥이 너무 질거나 된밥일 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 메뉴 선택은 맞게 하셨습니까?</li> <li>• 물 조절은 정확히 하셨습니까?</li> <li>• 동을 들이는 상태에서 두껍을 열지는 않았습니까?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 원하는 메뉴를 바르게 선택하십시오.</li> <li>• 물 조절을 정확히 하십시오. (54~55쪽 참조)</li> <li>• 취사 완료음이 울린 후 압력이 완전히 제거된 다음 두껍을 열고 밥을 섞어주십시오.</li> </ul>
취사 도중 밥물이 넘칠 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 계량컵을 사용하십니까?</li> <li>• 물 조절은 정확히 하셨습니까?</li> <li>• 메뉴 선택을 정확히 하셨습니까?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 54~55쪽을 참조하여 올바르게 사용하십시오.</li> </ul>
보온 중 냄새가 날 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 두껍을 꼭 닫았습니까?</li> <li>• 보온중 전원플러그가 콘센트에서 빠지지 않았습니까?</li> <li>• 12시간 이상 보온하였거나 너무 적은 밥을 보온하지 않았습니까?</li> <li>• 주걱이나 식은밥 혹은 다른 종류의 밥을 넣어서 보온하지 않았습니까?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 두껍을 완전히 닫아주십시오.</li> <li>• 보온 중 전원플러그를 항상 꽂아 주십시오.</li> <li>• 보온시간은 가능한 12시간 이내로 하십시오.</li> <li>• 백이 이외의 메뉴와 식은밥은 보온하지 마십시오.</li> </ul>
"E...", "E_P", "E_k" 표시가 나타날 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 온도감지기에 이상이 있을 때 나타납니다.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 전원을 차단 후 고객상담실로 문의하십시오.</li> </ul>
"E_F" 표시가 깜빡일 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 냉각팬에 이상이 있을 때 나타납니다.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 전원을 차단 후 고객상담실로 문의하십시오.</li> </ul>
보온 중 보온경과시간 표시가 깜빡일 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 보온 후 24시간이 경과하지 않았습니까?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 보온 24시간이 경과하면 보온이 정지한 경과되었음을 알리는 기능입니다.</li> </ul>
보온중 밥이 많이 식었거나 물이 많이 흐를 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 보온을 취침보온모드로 설정하지 않았습니까?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 필요에 따라 취침보온모드를 해제 또는 설정한 후 보온하여 주십시오.</li> </ul>
"E do" 표시가 나타날 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 취사 완료 후 전원이 인가된 상태에서 한번도 두껍 결합 손잡이를 'U' 열림 방향으로 돌리지 않고 보온이 취소된 상태에서 압력취사핵미패속 버튼을 누르지 않았습니까?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 두껍 결합 손잡이를 "U" (열림) 방향으로 돌린 뒤 다시 "O" (잠금) 방향으로 돌려 주십시오.</li> </ul>
"E co" 표시가 나타날 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 분리형 커버가 장착 되어 있습니까?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 분리형 커버를 장착해 주십시오. (49쪽 참조)</li> <li>• 분리형 커버가 장착된 상태에서 "E co" 표시가 계속 점멸할 경우 고객 상담실로 문의하십시오.</li> </ul>
보온 중 경고음이 울리거나 보온중 재가열이 되지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 분리형 커버가 장착되어 있습니까?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 분리형 커버를 장착해 주십시오. (49쪽 참조)</li> </ul>
NFC 기능이 동작하지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 기능표시부에 *SMART* 표시가 나타나 있습니까?</li> <li>• 사용 중인 스마트폰이 NFC기능을 지원하고 있습니까?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 표시가 나타나지 않을 경우, 고객상담실로 문의하십시오.</li> <li>• NFC기능을 사용 할 수 있는 스마트폰인지 스마트폰의 사용설명서를 참조하여 확인해 주십시오.</li> <li>• NFC기능은 안드로이드 OS버전 2.3.3이상에만 지원합니다.</li> </ul>

**MEMO**



**KOREAN**



## CUCKOO ELECTRIC RICE COOKER/WARMER LIMITED WARRANTY

KEY Company, P&K USA TRADING CORP and Cuckoo Trading Canada. will repair at its option replace, without charge, your product which proves to be defective in material or workmanship under normal use, during the warranty period listed below from the date of original purchase. This warranty is good only to the original purchaser of the product during the warranty period. P&K USA TRADING CORP covers the east and the central districts, KEY Company covers the west and the central districts, Cuckoo Trading Canada covers the whole Canada.

### WARRANTY PERIOD

MODEL#	#LABOR	PARTS	HOW SERVICE IS HANDLED
CRP-AH10	1YEAR	1YEAR	<p>The East and the Central Districts  Call : 718 888 9144  Address : 5-48 46th Road Long Island City, NY 11101, USA</p> <p>The West and the Central Districts.  Call : 323 780 8808 Toll Free : 877 481 9828  Address : 1137 E. 1st Street, L.A, CA 90033, USA</p> <p>Canada (TORONTO)  Call : 416 878 4561 / 905 707 8224  Address : #D8-7398 Yonge Street  Thornhill Ontario Canada L4J 8J2</p> <p>Canada (VANCOUVER)  Call : 604 540 1004 / 604 523 1004  Address : 945 Lougheed Hwy Coquitlam BC Canada V3K 3T4</p>

No other express warranty is applicable to this product. **THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN. CUCKOO ELECTRONICS CO.,LTD, SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS, THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.**

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts : so these limitations or exclusions may apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

### THE ABOVE WARRANTY DOES NOT APPLY IN THESE CASES :

- \* To damages problems which result from delivery or improper installation.
- \* To damages problems which result from misuse, abuse, accident, alteration, or incorrect electrical current or voltage.
- \* To serve call which do not involve defective workmanship or material and explaining the operation of the unit.

**Therefore, these costs are paid by the consumer. Customer assistance numbers :**

**To Prove warranty Coverage :** ► **Retain your Sales Receipt to prove date of purchase**  
► **Copy of your Sales Receipt must submitted at the time warranty service is provided.**

**To Obtain Product, Customer, or Service Assistance and Nearest Authorized service center ,  
Parts Distributor or Sales Dealer:**

The East and the Central Districts  
Call : 718 888 9144  
Address : 5-48 46th Road Long Island City,  
NY 11101, USA

The West and the Central Districts.  
Call : 323 780 8808  
Toll Free : 877 481 9828  
Address : 1137 E. 1st Street, L.A,  
CA 90033, USA

Canada (Toronto)  
Call : 416 878 4561 / 905 707 8224  
Address : #D8-7398 Yonge Street  
Thornhill Ontario Canada  
L4J 8J2

Canada (Vancouver)  
Call : 604 415 9858/604 524 8282  
Address : 103-4501 North Road  
Burnaby BC Canada  
V3R 4R7

